



\* Om det finns risk för luftfickor i ledningsdragningen till fläktelementet, ska en avstängningsventil monteras. Denna stängs vid påfyllning av kretsen så att vätskan tvingas igenom fläktelementet. På elementets topp finns också en luftnippel som öppnas vid påfyllning.