


Installatörshandbok

NIBE™ F1245

Bergvärmepump

Snabbguide


Navigering



En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 41.


Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 43.

Ställa in inomhusklimatet



Du kommer till läget för inställning av inomhustemperaturen genom att, när du står i grundläget i huvudmenyn, trycka två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida 45.

Öka varmvattenmängden



För att tillfälligt öka mängden varmvatten, vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 och trycker sedan två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida 52.

Vid komfortstörning

Om du råkar ut för en komfortstörning av något slag finns det några åtgärder du själv kan utföra innan du behöver kontakta din installatör. Se sida 69 för instruktioner.

Innehållsförteckning

1 Viktig information _____ **2**

Säkerhetsinformation _____ 2

2 Leverans och hantering _____ **5**

Transport _____ 5

Uppställning _____ 5

Bipackade komponenter _____ 6

Demontering av luckor _____ 7

Demontera delar av isolering _____ 7

3 Värmepumpens konstruktion _____ **9**

El-lådor _____ 10

Kylidel _____ 12

4 Röranslutningar _____ **13**

Allmänt _____ 13

Mått och röranslutningar _____ 14

Köldbäarsida _____ 14

Varmvattenberedare _____ 15

Värmebäarsida _____ 15

Dockningsalternativ _____ 16

5 Elinkopplingar _____ **18**

Allmänt _____ 18

Anslutningar _____ 20

Inställningar _____ 22

Anslutningsmöjligheter _____ 23

Anslutning av tillbehör _____ 25

6 Igångkörning och justering _____ **26**

Förberedelser _____ 26

Påfyllning och luftning _____ 26

Startguide _____ 27

Efterjustering och luftning _____ 38

7 Styrning - Introduktion _____ **41**

Displayenhet _____ 41

Menysystem _____ 42

8 Styrning - Menyer _____ **45**

Meny 1 - INOMHUSKLIMAT _____ 45

Meny 2 - VARMVATTEN _____ 52

Meny 3 - INFO _____ 54

Meny 4 - VÄRMEPUMP _____ 55

Meny 5 - SERVICE _____ 59

9 Service _____ **63**

Serviceåtgärder _____ 63

10 Komfortstörning _____ **69**

Info-meny _____ 69

Hantera larm _____ 69

Felsökning _____ 69

11 Tillbehör _____ **71**

12 Tekniska uppgifter _____ **72**

Mått och avsättningskoordinater _____ 72

Tekniska data _____ 73

Sakregister _____ **77**

1 Viktig information

Säkerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman.

Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet.

Barn skall övervakas för att säkerhetställa att de aldrig leker med produkten.

Med förbehåll för konstruktionsändringar.

©NIBE 2008.

Symboler



OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller människa.



TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning.




TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten.

Serienummer

Serienummret hittar du längst ner till höger på frontluckan och i info-meny (meny 3.1).



TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan.

Landsspecifik information

Installatörshandboken

Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kunden.

Sverige

Garanti-information

Mellan dig som privatperson och företaget du köpt F1245 av gäller konsumentlagarna. För fullständiga villkor se www.konsumentverket.se. Mellan Nibe och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar Nibe två års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd elförbrukning eller skada som uppkommit pga. yttre omständigheter som t.ex. låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer.

I F1245 ingår NIBEs sexåriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada. Försäkringen är ett komplement till hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Trygghetsförsäkringen kan förlängas ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. Trygghetsförsäkringen omfattar inte rörinstallation eller golvvärme-/radiatorsystem. För fullständiga villkor se www.nibe.se/forsakring. Försäkringsblanketten är bipackad värmepumpen och måste skickas in snarast efter installationen för att försäkringen ska gälla.

Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du misstänker att produkten på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgående till den du köpte produkten av.

Installationskontroll

Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften.

Klipp ut denna sida efter installationen och lämna den till ägaren av värmepumpen. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i Användarhandboken.

✓	Beskrivning	Anmärkning	Signatur	Datum
Köldbärare (sida 14)				
	System urspolat			
	System urluftat			
	Frys skyddsvätska			
	Nivå-/Expansionskärl			
	Smutsfilter			
	Säkerhetsventil			
	Avstängningskranar			
	Cirkulationspump inställd			
Värmebärare (sida 15)				
	System urspolat			
	System urluftat			
	Expansionskärl			
	Smutsfilter			
	Säkerhetsventil			
	Avstängningskranar			
	Cirkulationspump inställd			
El (sida 18)				
	Säkringar värmepump			
	Säkringar fastighet			
	Utegivare/Innegivare			
	Strömkännare			
	Säkerhetsbrytare			
	Jordfelsbrytare			
	Inst. av reservlägestermostat			
Övrigt				
	Trygghetsförsäkringen			



Kontaktinformation

AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o., Drazice 69, CZ - 294 71 Benátky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

FI NIBE – Haato OY, Valimotie 27, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.fi

GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NO NIBE AB, Fekjan 15F, 1394 Nesbru

Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibevillavarme.no

PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

SE NIBE AB Sweden, Box 14, Järnväggsgatan 40, SE-285 21 Markaryd


Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

2 Leverans och hantering

Transport

F1245 ska transporteras och förvaras stående och torrt. Vid införsling i byggnaden kan F1245 dock försiktigt lutas bakåt 45 °. **OBS!** Kan vara baktung.

Om kylmodulen dras ut och transporteras stående kan F1245 transporteras liggande rygg.




Utdragning av kylmodulen

För att underlätta transport och service kan värmepumpen delas genom att kylmodulen dras ut ur skåpet.

Se sida 65 för instruktioner om hur delningen går till.


Uppställning

- Placera värmepumpen på ett fast underlag som tål dess tyngd, helst betonggolv eller betongfundament. Använd värmepumpens justerbara fötter för att få en vågrät och stabil uppställning.
- Utrymmet där värmepumpen placeras ska vara försett med golvbrunn.
- Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudkänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas.
- Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisolerats.
- Rödrugning ska utföras utan klamring i innervägg mot sov- eller vardagsrum.



Installationsutrymme


Lämna ett fritt utrymme på 800 mm framför värmepumpen. För att kunna öppna sidoluckorna behövs ca 50 mm fritt utrymme på varje sida. Luckorna behöver dock inte öppnas vid service, utan all service på F1245 kan utföras framifrån.



* Beroende på förläggning av matningskabel och rör.

** En normalinstallation behöver 300 - 400 mm (valfri sida) till kopplingsutrustning, t.ex. nivåkärl, ventiler och elutrustning.

Bipackade komponenter




Placering

Bipackningssatsen är placerad på emballaget till värmepumpen.


Demontering av luckor

Frontlucka



1. Lossa skruvarna i frontluckans nederkant.
2. Lyft luckan utåt i nederkant och upp.

Sidoluckor



Sidoluckorna kan tas av för att underlätta installationen.


1. Lossa skruvarna i över- och nederkant.
2. Vrid luckan något utåt.
3. För luckan bakåt och något åt sidan.
4. Dra luckan åt sidan.
5. Dra luckan framåt.

Demontera delar av isolering


Delar av isoleringen kan tas av för att underlätta installationen.

Isolering, topp

1. Lossa kabeln från motorn och demontera motorn från växelventilen enligt bild.



2. Greppa i handtaget och drag rakt ut enligt bild.




Isolering, elpatron




OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande bestämmelser.


1. Plocka bort locket till ellådan enligt beskrivning på sid 19.
2. Greppa i hantaget och drag isoleringen försiktigt mot dig enligt bild.



3 Värmepumpens konstruktion



Vy ovanifrån



Röranslutningar

- XL 1 Anslutning, värmebärare fram
- XL 2 Anslutning, värmebärare retur
- XL 3 Anslutning, kallvatten
- XL 4 Anslutning, varmvatten
- XL 5 Anslutning, VVC*
- XL 6 Anslutning, köldbärare in
- XL 7 Anslutning, köldbärare ut

* Gäller endast emailjerade eller rostfria kärl.

VVS-komponenter

- QM 22 Avluftning, slinga
- QM 32 Avstängningsventil, värmebärare retur
- QM 33 Avstängningsventil, köldbärare ut
- QM 34 Avstängningsventil, köldbärare in
- QN 10 Växselventil, klimatsystem/varmvattenberedare
- WP 4 Rörskoppling, värmebärare fram

Givare etc.

- BT 1 Utegivare
- BT 2 Temperaturgivare, värmebärare fram
- BT 6 Temperaturgivare, varmvattenladdning
- BT 7 Temperaturgivare, varmvatten topp

Elkomponenter

- AA 4 Displayenhet
- AA4-XJ3 USB-uttag (ingen funktion)
- AA4-XJ4 Serviceuttag (ingen funktion)
- EB 1 Elpatron
- FR 1 Elanod*
- SF 1 Strömställare


* Endast värmepump med emailjerat kärl.

Övrigt

- PF 1 Dataskylt
- PF 2 Typskylt kylde
- PF 3 Serienummerskylt
- UB 1 Kabelgenomföring, inkommande el
- UB 2 Kabelgenomföring
- UB 3 Kabelgenomföring, baksida, givare

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 62400.

El-lådor







Elkomponenter

AA 1	Elpatronskort
AA 2	Grundkort
AA 3	Ingångskort
AA 8	Elanodskort*
FA 1	Automatsäkring
FB 1	Motorskyddsbrytare**
FD 1	Temperaturbegränsare/Reservlägestermostat

* Endast värmepump med emaljerat kärl.

** 1x230 V, 3x230 V 6-10 kW har hjälpkontakt för motorskyddsbrytare.

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 62400.







Elkomponenter

AA 10	Mjukstartskort
CA 1	Kondensator
FB 1	Motorskyddsbrytare**
QA 10	Kontaktor, kompressor
QA 30	Mjukstart
RF 1	Avstörningskondensator
X 301	Kopplingsplint
X 302	Kopplingsplint

** 1x230 V, 3x230 V 6-10 kW har hjälpkontakt för motorskyddsbrytare.

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 62400.

Kylidel



Röranslutningar

- XL 20 Serviceanslutning, högtryck
- XL 21 Serviceanslutning, lågtryck

VVS-komponenter

- GP 1 Värmebärarpump
- GP 2 Köldbärarpump
- QM 1 Avtappning, klimatsystem
- QM 2 Avtappning, köldbärarsystem

Givare etc.

- BP 1 Högtryckspressostat
- BP 2 Lågtryckspressostat
- BT 3 Temperaturgivare, värmebärare retur
- BT 10 Temperaturgivare, köldbärare in
- BT 11 Temperaturgivare, köldbärare ut
- BT 12 Temperaturgivare, kondensor framledning
- BT 14 Temperaturgivare, hetgas
- BT 15 Temperaturgivare, vätskeledning
- BT 17 Temperaturgivare, suggas

Elkomponenter

- AA 100 Skarvkort
- EB 10 Kompressorvärmare

Kylkomponenter

- EP 1 Förångare
- EP 2 Kondensor
- GQ 10 Kompressor
- HS 1 Torkfilter
- QN 1 Expansionsventil

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 62400.

4 Röranslutningar

Allmänt

Rörinstallationen ska utföras enligt gällande regler. F1245 kan arbeta med en returtemperatur på upp till ca 58 °C och en utgående temperatur från värmepumpen på 70 °C (65 °C med enbart kompressorn).

F1245 är inte utrustad med avstängningsventiler, utan dessa måste monteras utanför värmepumpen för att underlätta eventuell framtida service.



OBS!

Rörsystemen ska vara urspolade innan värmepumpen ansluts så att föroreningar ej skadar ingående komponenter.


Symbolnyckel

Symbol	Betydelse
	Avstängningsventil
	Backventil
	Säkerhetsventil
	Trimventil
	Temperaturgivare
	Nivåkärl
	Expansionskärl
	Manometer
	Cirkulationspump
	Shunt-/växelventil
	Smutsfilter
	Hjälprelä
	Fläkt
	Kompressor
	Värmeväxlare

Systemprincip


F1245 består av värmepump, varmvattenberedare, elkast, cirkulationspumpar samt styrsystem. F1245 ansluts till köldbärare- respektive värmebärarkrets.

I värmepumpens förångare avger köldbärarvätskan (frostskyddad vätska, t.ex. etanol alternativt glykol blandat med vatten) sin energi till köldmediet vilket förångas för att i sin tur komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn där det avger sin energi till värmebärarkretsen och vid behov till varmvattenberedaren. Om större behov av värme/varmvatten föreligger än vad kompressorn klarar av finns en inbyggd elpatron.



- XL 1 Anslutning, värmebärare fram
- XL 2 Anslutning, värmebärare retur
- XL 3 Anslutning, kallvatten
- XL 4 Anslutning, varmvatten
- XL 6 Anslutning, köldbärare in
- XL 7 Anslutning, köldbärare ut

Mått och röranslutningar



Rördimensioner

Anslutning		5-10 kW	12 kW
(XL6)/(XL7) Köldbärare in/ut utv Ø	(mm)	28	
(XL1)/(XL2) Värmebärare fram/retur utv Ø	(mm)	22	28
(XL3)/(XL4) Kall-/varmvatten Ø	(mm)	22	

* Kan vinklas för sidoanslutning.

Köldbärarsida

Kollektor

Typ	Ytjordvärme, rekommenderad kollektorlängd (m)	Bergvärme, rekommenderat aktivt borrhål (m)
5 kW	200-300	70-90
6 kW	250-400	90-110
8 kW	325-2x250	120-140
10 kW	400-2x300	140-170
12 kW	2x250-2x350	160-190

Gäller vid PEM-slang 40x2,4 PN 6,3.

Dessa är grova exempelvärden. Vid installation ska korrekta beräkningar enligt lokala förhållanden göras.



TÄNK PÅ!

Kollektorslangens längd varierar beroende på berg-/markförhållande, klimatzon och på klimatsystemet (radiatorer alternativt golvvärme).

Max längd per slinga för kollektorn bör ej överstiga 400 m.

Om de fall det behövs flera kollektorer ska dessa parallellkopplas med möjlighet för injustering av flödet på respektive slinga.

Slangföringsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca 1 m och avståndet mellan slangarna minst 1 m.

Vid flera borrhål ska avståndet mellan hålen vara minst 15 m.

Se till att kollektorslangen är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Om det inte är möjligt ska högpunkterna förses med avluftningsmöjligheter.

Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga 0 °C måste detta frysskyddas ner till -15 °C. Som riktvärde för volymberäkning används 1 liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang (gäller vid PEM-slang 40x2,4 PN 6,3).

Sidoanslutning

Det finns möjlighet att vinkla köldbäraranslutningarna, för anslutning i sidled istället för toppanslutning.

För att vinkla en anslutning:

1. Lossa röret vid toppanslutningen.
2. Vinkla röret åt önskat håll.
3. Vid behov kapa röret till önskad längd.

Inkoppling av köldbärarsida

- Kondensisolera samtliga köldbärarledningar inomhus.
- Placera nivåkärlet som högsta punkt i köldbärarsystemet på inkommande rör före köldbärarpumpen (alt. 1).

Går det inte att placera nivåkärlet på högsta punkt ska expansionskärl användas (alt. 2).




OBS!

Kondensdropp från nivåkärlet kan förekomma. Placera därför kärlet så att övrig utrustning inte skadas.

- Märk nivåkärlet med det frysskyddsmedel som används.
- Montera bipackad säkerhetsventil under nivåkärlet enligt bild. Spillvattenröret från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat.
- Montera avstängningsventiler så nära värmepumpen som möjligt.
- Montera medlevererat smutsfilter på inkommande ledning.


Vid anslutning till öppet grundvattensystem ska, p.g.a. smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare.



Varmvattenberedare

Inkoppling av varmvattenberedare

- Varmvattenberedaren i värmepumpen ska förses med erforderlig ventilutrustning.
- Blandningsventil ska finnas om inställningen ändras så att temperaturen kan överstiga 60 °C. Inställningen görs i meny 5.1.1 (sida 60)
- Säkerhetsventilen ska ha max 10,0 bars öppningstryck och monteras på inkommande tappvattenledning enligt bild. Spillvattenröret från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat.



Värmebärarsida

Inkoppling av klimatsystem

Ett klimatsystem är ett system som reglerar inomhuskomforten med hjälp av styrsystemet i F1245 och t.ex. radiatorer, golvvärme/kyla, fläktkonvektorer etc.

- Montera erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (monteras så nära värmepumpen som möjligt) samt smutsfilter.
- Säkerhetsventilen ska ha max 2,5 bars öppningstryck och monteras på utgående värmebärare enligt bild. Spillvattenrör från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat.
- Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras antingen överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater, så att tillräckligt flöde garanteras.

Dockningsalternativ


F1245 kan anslutas på flera olika sätt varav några visas nedan.

Mer om alternativen finns på www.nibe.se/dockning samt i respektive monteringsanvisning för de tillbehör som används. Se sida 71 för lista över de tillbehör som kan användas till F1245.

Extra elektrisk varmvattenberedare


Om bubbelpool eller annan stor förbrukare av varmvatten installeras bör värmepumpen kompletteras med elektrisk varmvattenberedare, exempelvis NIBE COMPACT.

- Ventilkopplet på COMPACT kan delas. Blandningsventilen sitter kvar på COMPACT och resterande ventilkoppel kan användas för inkommande kallvatten i F1245.



Utgjämningskär


Om klimatsystemets volym är för liten för värmepumpens effekt kan radiatorsystemet kompletteras med ett utjämningskär, exempelvis NIBE UKV.



Ventilationsåtervinning

Anläggningen kan kompletteras med frånluftsmodulen NIBE FLM för att möjliggöra ventilationsåtervinning.


- För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material.
- Köldbärarsystemet ska förses med tryckexpansionskär (CM3). Eventuellt befintligt nivåkär (CM2) byts ut.



Frikyla


Anläggningen kan kompletteras med till exempel fläktkonvektorer för att möjliggöra anslutning för frikyla (PK 4).

- För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material.
- Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning.
- Köldbärarsystemet ska förses med tryckexpansionskär (CM3). Eventuellt befintligt nivåkär (CM2) byts ut.



Golvvärmesystem


Den externa cirkulationspumpen dimensioneras för golvvärmesystemets behov.



Två eller flera klimatsystem


När fler än ett klimatsystem, med lägre temperatur, ska värmas upp kan följande inkoppling användas. Shuntventilen sänker då temperaturen till t.ex. golvvärmesystemet.

För denna inkoppling behövs tillbehöret ECS 40.




Grundvattensystem

Mellanväxlare används för att skydda värmepumpens växlare från smuts. Vattnet släpps ut i grävd infiltration, alternativt borrar brunn. Se sida 25 för mer information om anslutning av grundvattenpump.



Pool

Laddning av pool styrs av poolgivaren. Vid låg pooltemperatur växlar växelventilen riktning och öppnar mot poolväxlaren. För denna inkoppling krävs tillbehöret POOL 40.



5 Elinkopplingar


Allmänt

All elektrisk utrustning förutom utegivare, rumsgivare och strömkännare är färdigkopplad från fabrik.

- Före isolationstest av fastigheten ska värmepumpen bortkopplas.
- F1245 är inte omkopplingsbar mellan 1-fas och 3-fas, inte heller är den omkopplingsbar mellan 3x230V och 3x400V.
- Om fastigheten har jordfelsbrytare bör F1245 försees med en separat sådan.
- Om automatsäkring används ska denna minst ha motorkaraktäristik "C". Se sida 73 för säkringsstorlek.
- För elschema för värmepumpen, se separat installatörshandbok för elschema.
- Kommunikations- och givarkablar till externa anslutningar får inte förläggas i närheten av starkströmsledning.
- Minsta area på kommunikations- och givarkablar till extern anslutning ska vara 0,5 mm² upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY eller liknande.



OBS!

Strömbrytare (SF1) får ej ställas i läge "I" eller  innan pannvatten fylls på. Temperaturbegränsaren, termostaten, kompressorn och elpatronen kan skadas.



OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande bestämmelser.

Automatsäkring

Värmepumpen och en stor del av dess interna komponenter är internt avsäkrade med en automatsäkring (FA1).

Temperaturbegränsare

Temperaturbegränsaren (FD1) bryter strömtillförseln till eltilsatsen om temperaturen uppgår till mellan 90 och 100 °C och återställs manuellt.

Återställning

Temperaturbegränsaren (FD1) är åtkomlig bakom frontluckan. Återställ temperaturbegränsaren genom att trycka in dess knapp (FD1-SF2) med hjälp av en liten skruvmejsel.

Motorskyddsbrytare

Motorskyddsbrytaren (FB1) bryter strömtillförseln till kompressorn om strömmen blir för hög.

Återställning

Motorskyddsbrytaren (FB1) är åtkomlig bakom frontluckan. Brytaren återställs genom att vrida om ratten till lodrätt läge.





TÄNK PÅ!

Kontrollera automatsäkringen, temperaturbegränsaren och motorskyddsbrytaren. De kan ha löst ut under transporten.

Kabelläsning

Använd lämpligt verktyg för att lossa/låsa fast kablarna i värmepumpens plintar.



Åtkomlighet, elkoppling


Plastlocken till ellådorna öppnas med hjälp av en skruvmejsel.



OBS!


Locket till ingångskortet öppnas utan verktyg.

Demontering lucka, ingångskort



1. Tryck ner plastbiten.
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Demontering lucka, elpatronkort




1. Stick in skruvmejseln (A) och bänd plastbiten försiktigt nedåt (B).
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Demontering lucka, grundkort



TÄNK PÅ!

För att kunna demontera luckan för grundkortet måste luckan för ingångskortet först plockas bort.



1. Koppla ur kontakterna med hjälp av skruvmejsel.
2. Stick in skruvmejseln (A) och bänd plastbiten försiktigt nedåt (B).
3. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Anslutningar



OBS!

För att undvika störningar får oskärmade kommunikations- och/eller givarkablar till externa anslutningar inte förläggas närmare än 20 cm från starkströmsledningarna.

Kraftanslutning



F1245 ska installeras via allpolig brytare med minst 3 mm brytaravstånd. Minsta kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används. Inkommande el ansluts på plint X1 på elpatronskortet (AA1). Kabeln ska dras genom nedre delen av ellådan. Ledarna ska skalas ca 12 - 13 mm.





OBS!

F1245 är inte omkopplingsbar mellan 1-fas och 3-fas, inte heller är den omkopplingsbar mellan 3x230V och 3x400V.



Anslutning 3x400V



Anslutning 3x230V



Anslutning 1x230V



OBS!

F1245-12 innehåller scrollkompressor, vilket innebär att det är viktigt att elanslutningen görs med rätt fasföljd. Vid fel fasföljd startar inte kompressorn och ett larm visas i displayen.

Om separat matning till kompressor och elkassett önskas, se avsnitt "Blockering av tillsats och/eller kompressor" på sida 24.

Anslutning av extern manöverspänning för styrsystemet




OBS!

Gäller endast kraftanslutning 3x400V.

Om du ska ansluta extern manöverspänning för styrsystemet till F1245 på elpatronskortet (AA1) måste kantkontakten vid AA1:X2 flyttas till AA1:X9 (enligt bild).

Manöverspänning (1x230V+N+PE) ansluts till AA1:X11 (enligt bild).




Utegivare

Utetemperaturgivaren (BT1) placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol.

Givaren ansluts till plint X6:1 och X6:2 på ingångskortet (AA3). Använd en 2-ledare med minst 0,5 mm² kabelarea.

Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens i utegivarkapseln.



Rumsgivare

F1245 levereras med en bipackad rumsgivare (RTS40). Rumsgivaren har tre funktioner:


1. Redovisa aktuell rumstemperatur i värmepumpens display.
2. Ger möjlighet att ändra rumstemperaturen i °C.
3. Ger möjlighet att förädla/stabilisera rumstemperaturen.

Montera givaren på en neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall ca. 1,5 m över golv. Det är viktigt att givaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, stängda radiatortermostater, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt solinstrålning.

Värmepumpen fungerar utan givaren, men om man vill kunna läsa av bostadens inomhustemperatur i F1245s display måste givaren monteras. Rumsgivaren kopplas in på X6:3 och X6:4 på ingångskortet (AA3).

Om givaren ska användas till att ändra rumstemperaturen i °C och/eller för att förädla/stabilisera rumstemperaturen måste givaren aktiveras i meny 1.9.4.


Om rumsgivaren används i rum med med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur.



TÄNK PÅ!

Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen.

Inställningar



Eltillsats - maximal effekt

Elpatronen är vid leverans kopplad för maximalt 9 kW (vid 3x400V och 3x230V) eller 7 kW (vid 1x230V).

Elpatronens effekt är uppdelad i fyra steg, enligt tabellen nedan.

Inställning av antal elsteg

Inställning av maximal effekt på eltillsatsen görs i meny 5.2.

Tabellerna visar den totala fas-strömmen för elpatronen.

3x400V

Max eltillsats (kW)	Elsteg	Max fasström L1 (A)	Max fasström L2 (A)	Max fasström L3 (A)
0	0	0	0	0
2	1	0	8,7	0
4	2	0	8,7	8,7
6	3	8,7	8,7	8,7
9	4	8,7	16,2	16,2

3x230V

Max eltillsats (kW)	Elsteg	Max fasström L1 (A)	Max fasström L2 (A)	Max fasström L3 (A)
0	0	0	0	0
2	1	-	-	-
4	2	-	-	-
6	3	-	-	-
9	4	-	-	-

1x230V

Max eltillsats (kW)	Elsteg	Max fasström L1 (A)
0	0	0
2	1	8,7
4	2	17,4
6	3	26,1
7	4	30,4

Om strömkännarna är inkopplade övervakar värmepumpen fasströmmarna och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas.

Reservläge

När värmepumpen ställs i reservläge (SF1 ställs till Δ) är endast de allra nödvändigaste funktionerna aktiverade.

- Kompressorn är avstängd. Varmvatten produceras inte och uppvärmningen sköts av elpatronen.
- Effektvakten är inte inkopplad.



OBS!

Strömbrytare (SF1) får ej ställas i läge "I" eller Δ innan F1245 fyllts med vatten. Temperaturbegränsaren, termostaten, kompressorn och elpatronen kan skadas.

Effekt i reservläge

Elpatronens effekt i reservläge ställs in med en dipswitch (SF2) på elpatroneskortet (AA1) enligt tabellen nedan. Fabriksinställningen är 6 kW.


3x400V	1	2	3	4	5	6
2 kW	off	off	off	off	on	off
4 kW	off	off	on	off	on	off
6 kW	on	off	on	off	on	off
9 kW	on	off	on	on	on	on

3x230V	1	2	3	4	5	6
2 kW	off	off	off	on	off	off
4 kW	off	off	on	on	off	off
6 kW	on	on	off	on	off	off
9 kW	on	on	on	on	off	off


1x230V	1	2	3	4	5	6
2 kW	off	off	off	off	on	off
4 kW	off	off	on	off	on	off
6 kW	on	off	on	off	on	off
7 kW	on	off	on	on	on	on

3x400V/1x230V

3x230V



AA1-SF2




AA1-SF2

Bilden visar dip-switchen (AA1-SF2) i fabriksinställning, d.v.s. 6 kW.

Reservlägestermostat

Framledningstemperaturen i reservläget ställs in med en termostat (FD1-BT30). Den kan ställas på 35 (förinställd, t.ex. golvvärme) eller 45 °C (t.ex. radiatorer).



Anslutningsmöjligheter

Effektvakt



OBS!

Effektvakt har ingen funktion vid 1-fas installation.

När många elförbrukare är inkopplade i fastigheten samtidigt som el tillsatsen är i drift finns det risk att fastighetens huvudsäkringar löser ut. Värmepumpen är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen till el tillsatsen genom att omfördela kraften mellan de olika faserna alternativt kopplar ur. Återinkoppling sker när den övriga stömförbrukningen minskar.


Anslutning av strömkännare

För att mäta strömmen ska en strömkännare monteras på vardera inkommande fasledare till elcentralen. Detta görs lämpligen i elcentralen.

Anslut strömkännarna till en mångledare i en kapsling i dirket anslutning till elcentralen. Använd en mångledare med minst 0,5 mm² från kapslingen till värmepumpen.

Anslut kabeln till ingångskortet (AA3) på plint X4:1-X4:4 där X4:1 är den gemensamma plinten för de tre strömkännarna.


Storleken på fastighetens huvudsäkring ställs in i meny 5.1.12.



Externa anslutningsmöjligheter

Ska en extern kontaktfunktion kopplas till F1245 måste funktionen för använd in- eller utgång väljas i meny 5.4, se sida 62.

Valbara ingångar på ingångskortet för dessa funktioner är AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) och AUX5 (X6:17-18). Valbar utgång är AA3:X7.



I exemplet ovan används ingångarna AUX3 (X6:13-14) och AUX4 (X6:15-16) på ingångskortet (AA3).



TÄNK PÅ!

Vissa av de följande funktionerna kan även aktiveras och schemaläggas via menyinställningar.

Blockering av tillsats och/eller kompressor

I de fall blockering av tillsats och/eller kompressor används kan denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan.

Tillsatsen och/eller kompressorn kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 62.

Blockering av tillsats och kompressor kan kombineras.

Sluten kontakt medför bortkopplad effekt.

Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"

En extern kontaktfunktion kan kopplas till F1245 för aktivering av "tillfällig lyx". Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på plint X6 på ingångskortet (AA3).

"tillfällig lyx" är aktiverad under den tid som kontakten är sluten.

Kontakt för aktivering av "extern justering"

En extern kontaktfunktion kan kopplas till F1245 för ändring av framledningstemperaturen och därmed ändring av rumstemperaturen.

Då kontakten är sluten ställs önskad temperatur in i °C (om rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring av redan inställd värmekurva och förskjutning med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10 och +10.

■ klimatsystem 1

Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på plint X6 på ingångskortet (AA3).

Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.9.2, "extern justering".

■ klimatsystem 2 till 4

Extern justering för klimatsystem 2 till 4 kräver tillbehör (ECS 40).

Se tillbehörets installatörshandbok för installationsanvisning.

Kontakt för aktivering av fläkthastighet



TÄNK PÅ!

Denna externa kontaktfunktion fungerar enbart om tillbehöret FLM är installerat och aktiverat.

En extern kontaktfunktion kan kopplas till F1245 för aktivering av en av fyra fläkthastigheter. Kontakten ska vara potentialfri och återfjädrande och kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på plint X6 på ingångskortet (AA3). Då kontakten sluts under minst en sekund aktiveras vald fläkthastighet. En återgång till normalhastighet sker efter den tid som är inställd i meny 1.9.6.

NV 10, tryck-/nivå-/flödesvakt köldbärare

Om nivåvakt (tillbehör NV10) önskas för köldbärarinstallationen kan denna kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på plint X6 på ingångskortet (AA3).

Det går även att ansluta tryck- eller flödesvakt på ingången.

För funktion måste ingången vara sluten vid normal drift.

Indikering av summalarm / Styrning av grundvattenpump / Kyllägesindikering / Varmvattencirkulation

Möjlighet finns till extern indikering av summalarm, styrning av grundvattenpump, kyllägesindikering (endast om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla) eller styrning av cirkulationspump för varmvattencirkulation* genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max 2 A) på ingångskortet (AA3), plint X7.

Ansluts summalarm, grundvattenpump, kyllägesindikering eller varmvattencirkulation* till plint X7 måste det väljas i meny 5.4, se sida 62.


Summalarm är ansluten och aktiverad från fabrik.



OBS!

Tillbehörskort krävs om t.ex. grundvattenpump, kyllägesindikering* eller pump för varmvattencirkulation** ska anslutas till F1245 samtidigt som indikering av summalarm är aktiverat (se sida 71).

* Gäller endast vid emaljerade eller rostfria kärl.



Bilden visar reläet i larmläge.

Är strömställaren (SF1) i läge "⏻" eller "⚠" är reläet i larmläge.

Anslutning av tillbehör

Instruktioner för inkoppling av tillbehör finns i den medföljande installationsanvisningen. Se sida 71 för lista över de tillbehör som kan användas till F1245.

6 Igångkörning och justering

Förberedelser

1. Kontrollera att strömställaren (SF1) står i läge "⏻".
2. Kontrollera att temperaturbegränsaren (FD1) inte är utlöst.
3. Kontrollera att vatten finns i varmvattenberedare och klimatsystem.



TÄNK PÅ!

Kontrollera temperaturbegränsaren, motorskydds brytare och automatsäkring. De kan ha löst ut under transporten.

Påfyllning och luftning

Påfyllning av varmvattenberedare

1. Öppna en varmvattenkran i huset.
2. Fyll på varmvattenberedaren genom kallvattenanslutningen (XL3).
3. När vatten kommer ur varmvattenkranen är varmvattenberedaren fylld och kranen kan stängas.

Påfyllning och luftning av klimatsystem

Påfyllning

1. Öppna påfyllningsventilen (extern, ingår ej i produkten). Slingan i varmvattenberedaren och resten av klimatsystemet fylls med vatten.
2. Öppna avluftsventilen (QM22).
3. När vattnet som kommer ur avluftsventilen (QM22) inte är luftblandat stänger du ventilen. Trycket börjar efter en stund att stiga.
4. Stäng påfyllningsventilen när korrekt tryck erhållits.

Luftning

1. Lufta värmepumpen genom avluftsventilen (QM22) och övriga klimatsystemet genom sina respektive avluftsventiler.
2. Upprepa påfyllning och avluftning till dess all luft avlägsnats och korrekt tryck erhållits.



TIPS!

Om värmepumpen (GP1) måste köras vid avluftningen kan den sättas igång under startguiden.



OBS!

Röret från slingan i kärlet måste tömmas på vatten innan luft kan avlägsnas. Detta innebär att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots att det kommer vatten då avluftsventilen (QM22) öppnas.

Påfyllning och luftning av köldbärarsystem


Blanda vatten med frysskyddsmedel i ett öppet kärl vid påfyllning av köldbärarsystemet. Blandningen ska vara frysskyddad till cirka -15 °C. Använd en tillkopplad fyllningspump för påfyllning av köldbärarvätskan.

1. Kontrollera köldbärarsystemets täthet.
2. Koppla in fyllningspumpen och returledning på köldbärarsystemets påfyllningskoppel enligt figur.
3. Om alternativ 1 används (nivåkär), stäng ventilen under nivåkärlet (CM2).
4. Stäng trevägsventilen i påfyllningskopplet (tillbehör).
5. Öppna ventilerna på påfyllningskopplet.
6. Starta fyllningspumpen.
7. Fyll på tills det kommer vätska i returröret.
8. Lufta köldbärarsystemet med avluftsventil på F1245.
9. Stäng ventilerna på påfyllningskopplet.
10. Öppna trevägsventilen i påfyllningskopplet.
11. Om alternativ 1 används (nivåkär), öppna ventilen under nivåkärlet (CM2).



TIPS!

Om köldbärarpumpen (GP2) måste köras vid avluftningen kan den sättas igång under startguiden.



- XL 1 Anslutning, värmebärare fram
- XL 2 Anslutning, värmebärare retur
- XL 3 Anslutning, kallvatten
- XL 4 Anslutning, varmvatten
- XL 6 Anslutning, köldbärare in
- XL 7 Anslutning, köldbärare ut

Symbolnyckel

Symbol	Betydelse
	Avstängningsventil
	Säkerhetsventil
	Nivåkärl
	Expansionskärl
	Manometer
	Smutsfilter

Startguide



OBS!

Vatten måste finnas i klimatsystemet innan strömställaren sätts till "I".

1. Ställ värmepumpens strömställare (SF1) i läge "I".
2. Följ instruktionerna i startguiden i värmepumpens display. Om startguiden inte går igång när du startar värmepumpen, kan du starta den manuellt i meny 5.7.

Igångkörning

Första gången värmepumpen startas sätts en startguide igång. I startguiden ges instruktioner om vad som behöver utföras vid första uppstart tillsammans med en genomgång av värmepumpens grundläggande inställningar.

Startguiden säkerställer att uppstarten görs på rätt sätt och kan därför inte hoppas över. Startguiden kan startas i efterhand i meny 5.7.

Manövrering i startguiden




Pil för att bläddra bland fönster i startguiden

1. Vrid manövrerratten tills pilen i det övre vänstra hörnet (vid sidnummret) har blivit markerat.
2. Tryck på OK-knappen för att gå vidare till nästa punkt i startguiden.

Se sida 41 för en mer ingående introduktion av värmepumpens styrsystem.

Startguiden kommer under följande punkter beskrivas steg för steg.

1. Val av språk




Här väljer du det språk du vill att informationen i displayen ska visas på.

För att ändra språk gör du följande:


1. Vrid manövratten tills det språk du vill ha blir markerat.
2. Tryck på OK-knappen.
3. Vrid manövratten tills pilen i det övre vänstra hörnet (vid sidnummret) har blivit markerat.
4. Tryck på OK-knappen för att gå vidare till nästa punkt i startguiden.

2. Information



Här visas information om startguiden för värmepumpen.

3. Inställning av "driftläge köldbärarpump"



driftläge

Inställningsområde: intermittent, kontinuerlig, 10 dagar kontinuerlig

Fabriksinställning: intermittent

Här ställer du in driftläge på köldbärarpumpen.

intermittent: Köldbärarpumpen startar 20 sekunder före och stannar samtidigt som kompressorn.

kontinuerlig: Kontinuerlig drift.


10 dagar kontinuerlig: Kontinuerlig drift i 10 dagar. Därefter övergår pumpen till intermittent drift.



TIPS!

Du kan använda "10 dagar kontinuerlig" vid uppstart för att få en kontinuerlig cirkulation under en uppstartstid för att enklare kunna lufta av systemet.

4. Inställning av "driftläge värmebärarpump"



driftläge

Inställningsområde: auto, intermittent, kontinuerlig,
Fabriksinställning: auto

Här ställer du in driftläge på värmebärarpumpen.

auto: Värmebärarpumpen går enligt aktuellt driftläge för F1245.

intermittent: Värmebärarpumpen startar 20 sekunder före och stannar samtidigt som kompressorn.

kontinuerlig: Kontinuerlig drift.

5. Inställning av "intern el tillsats"



max eleffekt

Inställningsområde: 0 - 9 kW
Fabriksinställning: 3 kW

säkringsstorlek

Inställningsområde: 1 - 200 A
Fabriksinställning: 16 A

Här ställer du in max elsteg på den interna el tillsatsen i F1245 samt säkringsstorleken för anläggningen.

6. Systeminställningar



Här kan du göra olika systeminställningar för värmepumpen, t.e.x. vilka tillbehör som är installerade.

Det finns två sätt att aktivera anslutna tillbehör. Du kan antingen markera alternativet i listan eller använda den automatiska funktionen "sök installerade tillbehör".

sök installerade tillbehör


Markera "sök installerade tillbehör" och tryck på OK-knappen för att automatiskt hitta anslutna tillbehör till F1245.



TÄNK PÅ!

"nivåvakt" hittas inte automatiskt utan måste bockas i för hand.

7. Inställning av NIBE FLM



Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat.

tid mellan avfrost

Inställningsområde: 1 – 30 h

Fabriksinställning: 10 h

månader mellan filterlarm

Inställningsområde: 1 – 12

Fabriksinställning: 3

kontinuerlig drift av pump: Välj för kontinuerlig drift av cirkulationspumpen i NIBE FLM.


tid mellan avfrost: Här kan du ställa in den minsta tid som ska gå mellan avfrostningar av värmeväxlaren i NIBE FLM.

När frånluftmodulen är i drift kylv värmeväxlaren ner så att det kan bildas is på den. När det bildats för mycket is försämras värmeöverföringsförmågan i värmeväxlaren och en avfrostning krävs. Avfrostningen värmer upp värmeväxlaren så isen smälter och leds bort via kondensvattenslangen.

månader mellan filterlarm: Här kan du ställa in hur många månader det ska gå mellan varje gång värmepumpen meddelar att det är dags att rengöra filtret i NIBE FLM.

Rengöring av NIBE FLMs luftfilter ska ske regelbundet, hur ofta beror på mängden damm i ventilationsluften.

8. Inställning av fläkthastighet frånluft



Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat.

normal samt hastighet 1-4

Inställningsområde: 0 – 100 %

Här ställer du in hastigheten för de fem olika valbara lägena till fläkten.



TÄNK PÅ!

För lågt inställt värde kan på sikt skada huset.

10. Inställning av "shuntstyrd tillsats"



Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat.

minsta gångtid

Inställningsområde: 0 – 48 h

Fabriksinställning: 12 h

minsta temperatur

Inställningsområde: 5 – 90 °C

Fabriksinställning: 55 °C

shuntförstärkning

Inställningsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksinställning: 1,0

shuntväntetid

Inställningsområde: 10 – 300 s

Fabriksinställning: 30 s

Här ställer du in minsta gångtid och minsta temperatur för extern tillsats med shunt. Extern tillsats med shunt är då t.ex. ved-/olje-/gas-/pelletspanna.

För shunten kan du ställa in shuntförstärkning och shuntväntetid.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

11. Inställning av "extra klimatsystem"



Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat.

shuntförstärkning

Inställningsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksinställning: 1,0

shuntväntetid

Inställningsområde: 10 – 300 s

Fabriksinställning: 30 s

Här ställer du in shuntförstärkning och shuntväntetid för de olika extra klimatsystemen som är installerade.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

12. Inställning av pooluppvärmning



Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat.

starttemperatur

Inställningsområde: 15,0 - 70,0 °C

Fabriksinställning: 22,0 °C

stopptemperatur

Inställningsområde: 15,0 - 70,0 °C

Fabriksinställning: 24,0 °C

Här väljer du om poolstyrningen ska vara aktiverad och inom vilka temperaturer (start- och stopptemperatur) pooluppvärmning ska ske.

När pooltemperaturen har sjunkit under inställd starttemperatur och inget varmvatten- eller värmebehov finns påbörjar F1245 pooluppvärmning.

Bocka ur "aktiverad" för att stänga av pooluppvärmningen.



TÄNK PÅ!

Starttemperaturen kan inte ställas in på ett värde som är högre än stopptemperaturen.

13. Inställning av kylfunktion



Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny. Dessutom krävs att antingen tillbehöret är installerat eller att F1245 har inbyggd funktion för kyla.

min. kylframledning

Inställningsområde: 5 - 50 °C

Fabriksinställning: 10

kylframledning vid +20 °C

Inställningsområde: 5 - 50 °C

Fabriksinställning: 20

kylframledning vid +30 °C

Inställningsområde: 5 - 50 °C

Fabriksinställning: 15

tid mellan kyla och värme

Inställningsområde: 0 - 48 h

Fabriksinställning: 2

värme vid rumsundertemp

Inställningsområde: 0,5 - 10,0 °C

Fabriksinställning: 1,0


kyla vid rumsövertemp

Inställningsområde: 0,5 - 10,0 °C

Fabriksinställning: 1,0

Du kan använda F1245 till att kyla huset under den varma perioden.

14. Kontroll av mätvärden från givare



Här kontrollerar du om utvalda externt monterade givare visar rimliga värden för installationen.

15. Inställning av tid och datum



Här ställer du in tid, datum och visningsläge.

16. Inställning av min. framledningstemp.



klimatelement

Inställningsområde: 15 – 50 °C

Fabriksinställning: 15 °C

Här ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen till klimatelementet. Det innebär att F1245 aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd här.


Om det finns mer än ett klimatelement kan inställningen göras för varje system.



TIPS!

Om man t.ex. har en källare som man alltid vill ha lite värme i, även på sommaren, kan man öka värdet.

17. Inställning av max framledningstemp.



klimatekonomi

Inställningsområde: 15 – 80 °C

Fabriksinställning: 60 °C

Här ställer du in max framledningstemperatur för klimatsystemet. Om anläggningen har fler än ett klimatsystem kan individuella max framledningstemperatur ställas in för varje system.




TÄNK PÅ!

Vid golvvärmesystem ska normalt **max framledningstemp.** ställas in mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur för ditt golv med din golvleverantör.

18. Inställning av värmekurva






Vid grundinställning på klimatsystemet ska "värmekurva" samt "temperatur" (förskjutning av värmekurva) ändras.

Utgångsvärden för värmeautomatiken kan hämtas ur kartan på sidan 35.

Mer information om hur man ställer in värmekurvan finns på sida 48.

Inställning av värmeautomatik med diagram

I diagrammen utgår man från ortens dimensionerade utetemperatur och klimatsystemets dimensionerade framledningstemperatur. Där dessa två värden möts kan värmeautomatikens kurvlutning utläsas. Detta ställs in under "värmekurva" i meny 1.9.1.



Utgångsvärden för värmeautomatik

Värdena som anges på kartan gäller för "värmekurva" i meny 1.9.1

- Första värdet gäller för lågtempererat* radiatorsystem. "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1 ställs på -2.
- Värde inom parentes avser golvvärmesystem** installerat i betongbjälklag.
- Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentes men måste då minska detta värde med två enheter. "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1, ställs i dessa fall på -1.



TÄNK PÅ!

Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 20 °C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras.

Exempel på val av utgångsvärden:

- Hus med lågtempererat* radiatorsystem
Markaryd = Område 10 (5).
Ställ in 10 i meny 1.9.1, "värmekurva" och -2 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva).
- Hus med golvvärme** installerat i betongbjälklag
Markaryd = Område 10 (5).
Ställ in 5 i meny 1.9.1, "värmekurva" och -1 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva).
- Hus med golvvärme** installerat i träbjälklag
Markaryd = Område 10 (5).
Ställ in 8 (se tredje punkten i listan ovan) i meny 1.9.1, "värmekurva" och -1 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva).



TÄNK PÅ!


En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna på radiatorerna eller golvvärmen. Öppna därför termostatventilerna helt, utom i de rum där en svalare temperatur önskas, t.ex. i sovrum.

* Med lågtempererat radiatorsystem menas ett system där framledningstemperaturen behöver vara 55 °C den kallaste dagen.

** Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exemplet ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca 35-40 °C resp. 45-50 °C den kallaste dagen.

De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på att husen byggs och isoleras på annat sätt än i södra delen

av landet samt att klimatsystemen dimensioneras på annat sätt.



19. Inställning av driftläge



driftläge

Inställningsområde: auto, manuellt, endast tillsats

Fabriksinställning: auto

funktioner

Inställningsområde: kompressor, tillsats, värme, kyla

Värmepumpens driftläge är normalt inställt i "auto". Du har även möjlighet att ställa värmepumpen i "endast tillsats", då enbart tillsats används, eller "manuellt" och själv välja vilka funktioner som ska tillåtas.

Ändra driftläge genom att markera önskat läge och trycka på OK-knappen. När ett driftläge är valt visas vad i värmepumpen som är tillåtet (överkryssad = inte tillåtet) och valbara alternativ till höger. För att välja vilka valbara funktioner som ska tillåtas eller inte markerar du funktionen med hjälp av manövrerratten och trycker på OK-knappen.

Driftläge auto

I detta driftläge kan du inte välja vilka funktioner som ska tillåtas eller inte då det sköts automatiskt av värmepumpen.

Driftläge manuellt

I detta driftläge kan du själv välja vilka funktioner som ska tillåtas eller inte. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge.

Driftläge endast tillsats



TÄNK PÅ!

Om du väljer läget "endast tillsats" blir kompressorn bortvald och du får en högre driftskostnad.

I detta driftläge är inte kompressorn aktiv och enbart tillsatsen används. Du kan även välja att avaktivera värme eller kyla (endast om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla).

Funktioner

"**kompressor**" är det som gör varmvatten och värme till bostaden. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge. Väljs "kompressor" bort visas det med en symbol i huvudmenyn på värmepumpsymbolen.

"**tillsats**" är det som hjälper kompressorn att värma bostaden och/eller varmvattnet när den inte klarar hela behovet ensam.

"**värme**" gör att du får varmt i bostaden. Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha värmen igång.

"**kyla**" gör att du får svalt i bostaden vid varm väderlek. Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha kylan igång. Det här alternativet kräver tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla.



TÄNK PÅ!

Väljer du bort "tillsats" kan det göra att du inte får tillräckligt varmt bostaden.

20. Ifyllning av checklistan




Glöm inte att fylla i checklistan under kapitel 1 i både installatörs- och användarhandboken.

Detta är viktigt då uppgifterna ska uppges vid eventuell framtida service.

Glöm inte att fylla in checklistan på sida 3 och i användarhandboken.

21. Avsluta startguiden



Här väljer du om du vill att startguiden ska startas nästa gång värmepumpen startas om.



TÄNK PÅ!

Om du väljer "ja" innebär det att nästa gång värmepumpen startas (t.ex. efter ett strömavbrott) kommer den varken att producera värme eller varmvatten.

Efterjustering och luftning

Pumpkapacitetsdiagram, köldbärarsida


För att ställa in rätt flöde i köldbärarsystemet måste rätt hastighet ställas in för köldbärarpumpen.

Flödet ska ha en temperaturdifferens mellan köldbärare ut (BT11) och köldbärare in (BT10) på 2 - 5 °C när systemet har kommit i balans (lämpligtvis 5 minuter efter kompressorstart). Kontrollera dessa temperaturer i meny 3.1 "serviceinfo" och justera köldbärarpumpens (GP2) hastighet tills temperaturdifferensen är uppnådd. Hög differens tyder på lågt köldbärarflöde och låg differens tyder på högt köldbärarflöde.

Kontrollera att rätt program ("Proportionellt tryck") är inställt på köldbärarpumpen (GP2). Endast lysdioden för "Proportionellt tryck" ska lysa runt programväljaren. Om den måste ställas om trycker du på programväljaren upprepade gånger tills rätt lysdiod lyser (se bild).

Du ställer in hastigheten på köldbärarpumpen genom att trycka på "Öka" eller "Minska"-knappen. Håll in "Öka"-knappen för att ställa in "Max" hastighet.


Vilken hastighet köldbärarpumpen ska ha läser du av i diagrammen nedan.



— Tillgängligt tryck
—_p Eleffekt


F1245 5 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W




F1245 6 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W




F1245 8 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W




F1245 10 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W



F1245 12 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W



Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida

För att ställa in rätt flöde i värmebärarsystemet måste rätt hastighet ställas in för värmebärarpumpen i de olika driftfallen.

Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens mellan framledningstemperaturen (BT2) och returledningstemperaturen (BT3) när husuppvärmning pågår (vid flytande kondensering). Kontrollera dessa temperaturer i meny 3.1 "serviceinfo" och justera värmebärarpumpens (GP1) hastighet tills temperaturdifferensen är uppnådd. Hög differens tyder på lågt värmebärarflöde och låg differens tyder på högt värmebärarflöde.


Du ställer in hastigheten på värmebärarpumpen i meny 5.1.11, se sida 61.

Vilken hastighet värmebärarpumpen ska ha läser du av i diagrammen nedan.

— Tillgängligt tryck
— p Eleffekt


F1245 5 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W




F1245 6 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W




F1245 8 och 12 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W



F1245 10 kW

Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W



Efterjustering, luftning, värmebärarsida


Under den första tiden frigörs luft ur värmevattnet och avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud från värmepumpen eller klimatsystemet krävs ytterligare avluftning av hela systemet.

Efterjustering, luftning, köldbärarsida

Nivåkärl

Kontrollera vätskenivån i nivåkärl (CM2). Om vätskan har sjunkit bör du fylla på systemet.


1. Stäng ventilen under kärlet.
2. Lossa anslutningen på toppen av nivåkärl.
3. Fyll på med köldbärarvätska tills ca $\frac{2}{3}$ av kärlet är fullt.
4. Montera tillbaka anslutningen på toppen av kärlet.
5. Öppna ventilen under kärlet.



Höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på inkommande huvudledning när köldbärarpumpen (GP2) är i drift och nivåkärl (CM2) är öppet så att vätska sugas ner från kärlet.

Tryckexpansionskärl

Om ett tryckexpansionskärl (CM3) används istället för nivåkärl kontrolleras dess trycknivå. Om trycket sjunker bör systemet efterfyllas.



Efterjustering av rumstemperaturen

Blir inte rumstemperaturen den önskade, kan efterjustering vara nödvändig.

Kall väderlek


- Om rumstemperaturen är för låg, öka "värmekurva" i meny 1.9.1, ett steg.
- Om rumstemperaturen är för hög, sänk "värmekurva" i meny 1.9.1, ett steg.

Varm väderlek

- Om rumstemperaturen är för låg, öka "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1, ett steg.
- Om rumstemperaturen är för hög, sänk "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1, ett steg.

7 Styrning - Introduktion

Displayenhet



F

Strömställare (SF1)

Strömställaren har tre lägen:

- På (I)
- Standby (⏻)
- Reservläge (⚠) (se sida 22)

Reservläget ska endast användas vid fel på värmepumpen. I detta läge stängs kompressorn av och elpatronen tar vid. Värmepumpens display är släckt och statuslampan lyser gult.

A Display

På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation. Med hjälp av den tydliga displayen och ett lättanvänt menysystem kan du enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ för att ställa in den komfort eller få den information du önskar.

B Statuslampa

Statuslampan indikerar värmepumpens status. Den:

- lyser grönt vid normal funktion.
- lyser gult vid aktiverat reservläge.
- lyser rött vid utlöst larm.

C OK-knapp

OK-knappen används för att:

- bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde/sida i startguiden.

D Bakåt-knapp

Bakåtknappen används för att:

- backa till föregående meny.
- ångra en inställning som ej bekräftats.


E Manöverratt

Manöverratten kan vridas åt höger eller vänster. Du kan:

- förflytta dig i menyer och mellan alternativ.
- öka eller minska värden.
- byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjälptexter och serviceinfo).

Menysystem

När dörren till värmepumpen öppnas visas menysystemets fyra huvudmenyer samt viss grundinformation på displayen.



Meny 1 - INOMHUSKLIMAT

Inställning och schemaläggning av inomhusklimatet. Se sida 45.

Meny 2 - VARMVATTEN

Inställning och schemaläggning av varmvattenproduktionen. Se sida 52.

Meny 3 - INFO


Visning av temperatur och annan driftinformation samt tillgång till larmloggen. Se sida 54.

Meny 4 - VÄRMEPUMP

Inställning av tid, datum, språk, display, driftläge m.m. Se sida 55.

Meny 5 - SERVICE

Avancerade inställningar. Dessa inställningar är ej åtkomliga för slutanvändaren. Menyn blir synlig genom att Bakåt-knappen trycks in i 7 sekunder. Se sida 59.



Manövrering

För att flytta markören vrid du på manöver-ratten åt höger eller vänster. Den markerade positionen är alltid ljus och/eller har en upp-vikt flik.



Välja meny


För att komma vidare i menysystemet väljer du en huvudmeny genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen. Då öppnas ett nytt fönster med undermenyer.

Välj en av undermenyerna genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen.



Välja alternativ



Alternativ

I en meny med alternativ visas det valda alternativet med en grön bock. 

För att välja annat alternativ:

1. Markera det alternativ du vill ska gälla. Ett av alternativen är förvalt (vitt). 
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt alternativ. Det valda alternativet får en grön bock. 

Ställa in ett värde




Värde som ska ändras

För att ställa in ett värde:

1. Markera med hjälp av manövrerratten det värde du vill ställa in. 01
2. Tryck på OK-knappen. Värdets bakgrund blir grön, vilket betyder att du kommit till inställningsläget. 01
3. Vrid manövrerratten åt höger för att öka värdet eller åt vänster för att minska värdet. 04
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta värdet du ställt in. För att ångra och återgå till ursprungsvärdet, tryck på Bakåt-knappen. 04

Bläddra mellan fönster

En meny kan bestå av flera fönster. Vrid manövrerratten för att bläddra mellan fönstren.



Bläddra mellan fönster i startguiden



Pil för att bläddra bland fönster i startguiden

1. Vrid manövrerratten tills pilen i det övre vänstra hörnet (vid sidnummret) har blivit markerat.
2. Tryck på OK-knappen för att gå vidare till nästa punkt i startguiden.

Hjälpmeny



I många menyer finns en symbol som visar att extra hjälp finns att tillgå.

För att komma åt hjälptexten:

1. Använd manövrerratten för att markera hjälpsymbolen.
2. Tryck på OK-knappen.

Hjälptexten består ofta av flera fönster som du kan bläddra mellan med hjälp av manövrerratten.

8 Styrning - Meny

Meny 1 - INOMHUSKLIMAT

Översikt

1 - INOMHUSKLIMAT	1.1 - temperatur	
	1.2 - ventilation *	
	1.3 - schemaläggning	1.3.1 - värme
		1.3.2 - kyla *
		1.3.3 - ventilation *
	1.9 - avancerat	1.9.1 - värmekurva
		1.9.2 - extern justering
		1.9.3 - min. framledningstemp.
		1.9.4 - rumsgivarinställningar
		1.9.5 - kylinställningar *
		1.9.6 - fläktåtergångstid *
		1.9.7 - egen kurva
		1.9.8 - punktförskjutning

* Tillbehör krävs.

Undermenyer

Till menyn **INOMHUSKLIMAT** finns flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny.

temperatur Inställning av temperatur för klimatsystem. Statusinformationen visar inställda värden för klimatsystem. Flik för kylsystem visas endast om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla.

ventilation Inställning av fläkthastighet. Statusinformationen visar vald inställning. Denna meny visas endast om frånluftsmodul är inkopplad (tillbehör).

schemaläggning Schemaläggning av värme, kyla och ventilation. Statusinformationen "inställd" visas om du har ställt in schemaläggning men att den just nu inte är aktiv, "semesterinställning" visas om semester-schemaläggning är aktiv samtidigt som schemaläggning (i och med att semesterfunktionen är prioriterad), "aktiv" visar om någon del av schemaläggningen är aktiv, annars visas "från".

avancerat Inställning av värmekurva, justering med yttre kontakt, minimivärde av framledningstemperatur, rumsgivare och kylfunktion.

Meny 1.1 - temperatur

Om huset har flera klimatsystem visas det på displayen med en termometer för varje system.

Om värmepumpen har tillbehör för kyla eller inbyggd funktion för kyla visas det på displayen med en extra flik.

Inställning av temperaturen (med rumsgivare installerad och aktiverad):

Inställningsområde: 5 - 30 °C

Fabriksinställning: 22

Värdet på displayen visas som en temperatur i °C om värmesystemet styrs av rumsgivare.

För att ändra rumstemperaturen använder du manöverratten för att ställa in önskad temperatur på displayen. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen. Den nya temperaturen visas på höger sida om symbolen i displayen.

Inställning av temperaturen (utan aktiverad rumsgivare):

Inställningsområde: -10 till +10

Fabriksinställning: 0

Displayen visar inställt värde för värme (kurvförskjutning). För att höja eller sänka inomhustemperaturen ökar eller minskar du värdet på displayen.

Använd manöverratten för att ställa in ett nytt värde. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen.

Det antal steg som värdet måste ändras för att åstadkomma en grads förändring av inomhustemperaturen beror på husets värmeanläggning. För golvvärme gäller kanske ett steg medan det för radiatorer kan krävas tre steg.

Ställ in önskat värde. Det nya värdet visas på höger sida om symbolen i displayen.



TÄNK PÅ!

En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till radiatorerna eller golvvärmen. Öppna därför termostventilerna helt, utom i de rum där en svalare temperatur önskas, t.ex. i sovrum.



TIPS!

Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen i meny 1.9.1 ett steg.

Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen meny 1.9.1 ett steg.

Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka värdet i meny 1.1 ett steg.

Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk värdet i meny 1.1 ett steg.

Meny 1.2 - ventilation (tillbehör krävs)

Inställningsområde: normal samt hastighet 1-4

Fabriksinställning: normal

Här kan du tillfälligt öka eller minska ventilationen i bostaden.

När du valt en ny hastighet börjar en klocka räkna ner. När tiden är ute återgår ventilationshastigheten till normalinställningen.

De olika återgångstiderna går vid behov att ändra i meny 1.9.6.

Inom parentes efter varje hastighetsalternativ visas fläkt-hastigheten (i procent).



TIPS!

Vid behov av längre tidsförändringar använd semesterfunktion eller schemaläggning.

Meny 1.3 - schemaläggning


I menyn **schemaläggning** schemaläggs inomhuskomforten (värme/kyla/ventilation) för varje veckodag.

Det går också att schemalägga en längre tid under en valbar period (semester) i meny 4.7.

Meny 1.3.1 - värme

Här kan du schemalägga en ökning eller minskning av temperaturen i bostaden i upp till tre olika tidsperioder per dag. Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in under tidsperioden. Utan aktiverad rumsgivare ställs önskad förändring (av inställningen i meny 1.1). För en grads förändring i rumstemperaturen krävs ca ett steg för golvvärme och ca två till tre steg för radiatorsystem.

Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med ett rött utropstecken vid radens slut.



Schema: Här väljs vilket schema som ska ändras.

Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Inställda tider påverkas inte vid avaktivering.

System: Här väljs för vilket klimatsystem det aktuella schemat gäller. Detta alternativ visas bara om fler än ett klimatsystem finns.

Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska gälla. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden.

Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen.

Justering: Här ställs in hur mycket värmekurvan ska förändras i förhållande till meny 1.1 under schemaläggningen. Om rumsgivare finns installerad ställs önskad rumstemperatur in i °C.



TIPS!

Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar.

**TÄNK PÅ!**

Om stopptiden är före starttiden betyder det att perioden sträcker sig över midnatt.

Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd.

**TÄNK PÅ!**

Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen.

**TIPS!**

Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar.

**TÄNK PÅ!**

Om stopptiden är före starttiden betyder det att perioden sträcker sig över midnatt.

Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd.

Meny 1.3.2 - kyla (tillbehör krävs)

Här kan du schemalägga när kyla är tillåten i bostaden i upp till två olika tidsperioder per dag.

Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med ett rött utropstecken vid radens slut.



Schema: Här väljs vilket schema som ska ändras.

Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Inställda tider påverkas inte vid avaktivering.

Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska gälla. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden.

Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen.

Justering: Här ställs in om kyla ska vara tillåten eller inte under schemaläggningen.

Meny 1.3.3 - ventilation (tillbehör krävs)

Här kan du schemalägga en ökning eller minskning av ventilationen i bostaden i upp till två olika tidsperioder per dag.

Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med ett rött utropstecken vid radens slut.



Schema: Här väljs vilket schema som ska ändras.

Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Inställda tider påverkas inte vid avaktivering.

Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska gälla. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden.

Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen.

Justering: Här ställs önskad fläkthastighet.

**TIPS!**

Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar.



TÄNK PÅ!

Om stopptiden är före starttiden betyder det att perioden sträcker sig över midnatt.

Schemalaggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd.



TÄNK PÅ!

En kraftig förändring under längre tid kan orsaka dålig inomhusmiljö samt eventuellt sämre driftekonomi.

Meny 1.9 - avancerat

Meny **avancerat** har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer.

värmekurva Inställning av värmekurvans lutning.

extern justering Inställning av värmekurvans kurvlutning när yttre kontakt är ansluten. Menyn visas endast då funktionen är vald i meny 5.4.

min. framledningstemp. Inställning av minsta tillåtna framledningstemperatur.

rumsgivarinställningar Inställningar gällande rumsgivaren.


kylinställningar Inställningar för kyla.

fläktåtergångstid Inställningar av fläktåtergångstider vid tillfällig hastighetsändring på ventilationen.

egen kurva Inställning av egen värmekurva.

punktförskjutning Inställning av förskjutning av värmekurvan vid en specifik utomhustemperatur.

Meny 1.9.1 - värmekurva




värmekurva

Inställningsområde: 0 - 15

Fabriksinställning: 9

I menyn **värmekurva** kan du se den s.k. värmekurvan för ditt hus. Värmekurvans uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur, och därmed energisnål drift. Det är utifrån denna värmekurva som värmepumpens reglerdator bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet, framledningstemperaturen, och därmed inomhustemperaturen. Du kan här välja värmekurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika utetemperaturer.

Kurvlutning




Värmekurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när utetemperaturen sjunker/ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur vid en viss utetemperatur.

Den optimala kurvlutningen är beroende av din orts klimatförhållanden, om huset har radiatorer eller golvvärme och hur välisolerat huset är.


Värmekurvan ställs in när värmeanläggningen installeras, men kan behöva efterjusteras. Sedan ska värmekurvan i normala fall inte behöva ändras.

**TÄNK PÅ!**

Vid finjusteringar av inomhustemperaturen ska i stället värmekurvan förskjutas uppåt eller nedåt, vilket görs i meny 1.1 **temperatur**.

Kurvförskjutning

En förskjutning av värmekurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer, t.ex. att en kurvförskjutning på +2 steg höjer framledningstemperaturen med 5 °C vid alla utetemperaturer.

Framledningstemperatur – maximum- och minimivärden

Eftersom framledningstemperaturen inte kan bli högre än det inställda maximivärdet eller lägre än det inställda minimivärdet planar värmekurvan ut vid dessa temperaturer.

**TÄNK PÅ!**

Vid golvvärmesystem ska normalt **max framledningstemp.** ställas in mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur för ditt golv med din golvleverantör.

Siffran längst ut på kurvan anger kurvlutningen. Siffran bredvid termometern anger kurvförskjutningen. Använd

manöverratten för att ställa in ett nytt värde. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen.

Kurva 0 är en egen värmekurva skapad i meny 1.9.7.

För att välja en annan värmekurva (kurvlutning):**OBS!**

Om det bara finns ett värmesystem är kurvans nummer redan markerat när menyfönstret öppnas.

1. Välj det system (om det finns mer än ett) för vilket värmekurvan ska ändras.
2. När valet av system bekräftats blir värmekurvans nummer markerat.
3. Tryck på OK-knappen för att komma till inställningsläget.
4. Välj en ny värmekurva. Värmekurvorna är numrerade från 0 till 15, där högre nummer ger brantare lutning och desto högre framledningstemperatur. Värmekurva 0 innebär att **egen kurva** (meny 1.9.7) används.
5. Tryck på OK-knappen för att avsluta inställningen.

För att läsa av en värmekurva:

1. Vrid manöverratten så att ringen på axeln med utetemperaturen markeras.
2. Tryck på OK-knappen.
3. Följ den grå linjen upp till värmekurvan och ut till vänster för att avläsa värdet för framledningstemperaturen vid vald utetemperatur.
4. Det går nu att göra avläsningar för olika temperaturer genom att vrida på manöverratten till höger eller vänster och avläsa motsvarande framledningstemperatur.
5. Tryck på OK- eller Bakåt-knappen för att komma ur avläsningsläget.

**TIPS!**

Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.

Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.

Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.

Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.

Meny 1.9.2 - extern justering

klimatsystem

Inställningsområde: -10 till +10 eller önskad rumstemperatur om rumsgivare är installerad.
Fabriksinställning: 0

Genom att ansluta en yttre kontakt, exempelvis en rumstermostat eller ett kopplingsur, kan man tillfälligvis eller periodvis höja eller sänka rumstemperaturen. Då kontakten är tillslagen ändras förskjutningen av värmekurvan med det antal steg som är valt i menyn. Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in.

Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen göras separat för varje system.

Meny 1.9.3 - min. framledningstemp.

klimatsystem

Inställningsområde: 15 – 50 °C
Fabriksinställning: 15 °C

Här ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen till klimatsystemet. Det innebär att F1245 aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd här.

Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen göras för varje system.



TIPS!

Om man t.ex. har en källare som man alltid vill ha lite värme i, även på sommaren, kan man öka värdet.

Meny 1.9.4 - rumsgivarinställningar

faktor system

Inställningsområde: 0,2 - 3,0
Fabriksinställning: 2,0

Här kan du aktivera rumsgivare för styrning av rumstemperatur.

Du kan även ställa in en faktor som bestämmer hur mycket framledningstemperaturen ska påverkas av differensen mellan önskad rumstemperatur och aktuell rumstemperatur. Ett högre värde ger en större förändring av värmekurvans förskjutning.

Om flera klimatsystem är installerade kan ovanstående inställningar göras för respektive system.

Meny 1.9.5 - kylinställningar (tillbehör krävs)

min. kylframledning

Inställningsområde: 5 - 50 °C
Fabriksinställning: 10

kylframledning vid +20 °C

Inställningsområde: 5 - 50 °C
Fabriksinställning: 20

kylframledning vid +30 °C

Inställningsområde: 5 - 50 °C
Fabriksinställning: 15

tid mellan kyla och värme

Inställningsområde: 0 - 48 h
Fabriksinställning: 2

värme vid rumsundertemp

Inställningsområde: 0,5 - 10,0 °C
Fabriksinställning: 1,0

kyla vid rumsövertemp

Inställningsområde: 0,5 - 10,0 °C
Fabriksinställning: 1,0

Du kan använda F1245 till att kyla huset under den varma perioden.

Meny 1.9.6 - fläktåtergångstid (tillbehör krävs)

hastighet 1-4

Inställningsområde: 1 – 99 h
Fabriksinställning: 4 h

Här väljer du återgångstid för tillfällig hastighetsändring (hastighet 1-4) på ventilationen i meny 1.2.

Återgångstid betyder den tid det tar innan ventilationshastigheten återgår till normal.

Meny 1.9.7 - egen kurva

framledningstemp

Inställningsområde: 15 – 70 °C

Här kan du vid speciella behov skapa din egna värmekurva genom att ställa in önskade framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer.

**TÄNK PÅ!**

Kurva 0 i meny 1.9.1 ska väljas för att denna kurva ska gälla.

Meny 1.9.8 - punktförskjutning**utetemperaturspunkt**

Inställningsområde: -40 – 30 °C

Fabriksinställning: 0 °C

förändring av kurva

Inställningsområde: -10 – 10 °C

Fabriksinställning: 0 °C

Här kan du välja en förändring av värmekurvan vid en viss utomhustemperatur. För en grads förändring i rumstemperaturen krävs ca ett steg för golvvärme och ca två till tre steg för radiatorsystem.

Värmekurvan påverkas vid ± 5 °C från inställd utetemperaturspunkt.

Viktigt är att rätt värmekurva är vald så att rumstemperaturen för övrigt upplevs som jämn.

**TIPS!**

Om det upplevs som kallt i huset vid t.ex. -2 °C ställs "utetemperaturspunkt" till "-2" och "förändring av kurva" ökas tills önskad rumstemperatur bibehålls.

**TÄNK PÅ!**

Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

Meny 2 - VARMVATTEN

Översikt

2 - VARMVATTEN	2.1 - tillfällig lyx	
	2.2 - komfortläge	
	2.3 - schemaläggning	
	2.9 - avancerat	2.9.1 - periodisk höjning

* Tillbehör krävs.

Undermenyer

Till menyn **VARMVATTEN** finns flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny.

tillfällig lyx Aktivering av tillfällig höjning av varmvatten-temperaturen. Statusinformationen visar "från" eller hur lång tid det är kvar av den tillfälliga temperaturhöjningen.

komfortläge Inställning av varmvattenkomfort. Statusinformationen visar vilket läge som är valt, "ekonomi", "normal" eller "lyx".

schemaläggning Schemaläggning av varmvattenkomforten. Statusinformationen "inställd" visar om någon del av schemaläggningen är aktiv just nu, "semesterinställning" visas om semesterinställningen är pågående (meny 4.7), annars visas "från".

avancerat Inställning av periodisk höjning av varmvatten-temperaturen.

Meny 2.1 - tillfällig lyx

Inställningsområde: 3, 6 och 12 timmar, samt läge "från"

Fabriksinställning: "från"

Vid tillfälligt ökat varmvattenbehov kan du i denna meny välja en höjning av varmvattentemperaturen till lyxläget under valbar tid.



TÄNK PÅ!

Om komfortläge "lyx" är valt i meny 2.2 kan ingen ytterligare höjning göras.

Funktionen aktiveras direkt när en tidsperiod väljs och bekräftas med OK-knappen. Tiden till höger visar återstående tid med den valda inställningen.

När tiden gått ut återgår F1245 till inställt läge i meny 2.2.

Välj "från" för att stänga av **tillfällig lyx**.

Meny 2.2 - komfortläge

Inställningsområde: ekonomi, normal, lyx

Fabriksinställning: normal

Skillnaden mellan de valbara lägena är temperaturen på tappvarmvattnet. Högre temperatur gör att varmvattnet räcker längre.

ekonomi: Detta läge ger mindre varmvatten än de övriga, men är samtidigt mer ekonomiskt. Detta läge kan användas i mindre hushåll med litet varmvattenbehov.

normal: Normalläget ger en större mängd varmvatten och passar de flesta hushåll.


lyx: Lyxläget ger största möjliga mängd varmvatten. I detta läge kan elpatronen delvis användas för att värma varmvattnet, vilket ger ökad driftskostnad.

Meny 2.3 - schemaläggning

Här kan du schemalägga vilket varmvattenläge värmepumpen ska jobba med i upp till två olika tidsperioder per dag.

Schemaläggning aktiveras/avaktiveras genom att bocka i/ur "aktiverad". Inställda tider påverkas inte vid avaktivering.

Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med ett rött utropstecken.



Schema: Här väljs vilket schema som ska ändras.

Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Inställda tider påverkas inte vid avaktivering.

Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska gälla. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden.

Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen.

Justering: Här ställs in vilket varmvattenläge som ska gälla under schemaläggningen.



TIPS!

Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar.



TÄNK PÅ!

Om stopptiden är före starttiden betyder det att perioden sträcker sig över midnatt.

Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd.

Meny 2.9 - avancerat

Meny **avancerat** har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer.

Meny 2.9.1 - periodisk höjning

period

Inställningsområde: 1 - 90 dagar

Fabriksinställning: 14 dagar

starttid

Inställningsområde: 00:00 - 23:00

Fabriksinställning: 02:00

För att förhindra bakterietillväxt i beredaren kan kompressorn tillsammans med elpatronen höja temperaturen på varmvattnet med jämna mellanrum.

Du kan ställa in hur lång tid som ska gå mellan höjningarna av varmvattentemperaturen. Tiden kan ställas mellan 1 och 90 dygn. Fabriksinställning är 14 dygn. Bocka ur "aktiverad" för att stänga av funktionen.

Meny 2.9.2 - varmvattencirk. (tillbehör krävs)

drifftid

Inställningsområde: 1 - 60 min

Fabriksinställning: 3 min

stilleståndstid

Inställningsområde: 0 - 60 min

Fabriksinställning: 12 min

Här kan du ställa in varmvattencirkulation i upp till tre perioder per dygn. Under inställda perioder kommer varmvattencirkulationspumpen att gå enligt inställningarna ovan.

"drifftid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska vara igång per drifttillfälle.

"stilleståndstid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska stå stilla mellan drifttillfällena.

Meny 3 - INFO

Översikt

3 - INFO	3.1 - serviceinfo
	3.2 - kompressorinfo
	3.3 - tillsatsinfo
	3.4 - larmlogg

Undermenyer

Till menyn **INFO** finns flera undermenyer. I dessa menyer kan inga inställningar göras, utan det är enbart visning av information. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny.

serviceinfo visar temperaturnivåer och inställningar i värmepumpen.

kompressorinfo visar drifttider, antal starter m.m. för kompressorn.

tillsatsinfo visar information om tillsatsens drifttider m.m.

larmlogg visar de senaste larmen och information om värmepumpen vid larmtillfället.

Meny 3.4 - larmlogg

För att underlätta vid felsökning finns värmepumpens driftstatus vid larmtillfället lagrad här. Du kan se informationen för de senaste 10 larmen.







För att se driftstatus vid ett larmtillfälle markerar du det larmet och trycker på OK-knappen.

Meny 3.1 - serviceinfo

Här får du information om värmepumpens aktuella driftstatus (t.ex. aktuella temperaturer etc.). Inga ändringar kan göras.

Informationen visas på flera sidor. Vrid på manörratten för att bläddra mellan sidorna.

Symboler i denna meny:

	Kompressor		Värme
	Tillsats		Kyla
	Köldbärarpump (blå)		Pool
	Värmebärarpump (orange)		Ventilation
	Varmvatten		

Meny 3.2 - kompressorinfo

Här får du information om kompressorns driftstatus och statistik. Inga ändringar kan göras.

Informationen kan finnas på flera sidor. Vrid på manörratten för att bläddra mellan sidorna.

Meny 3.3 - tillsatsinfo

Här får du information om tillsatsens inställningar, driftstatus och statistik. Inga ändringar kan göras.

Informationen kan finnas på flera sidor. Vrid på manörratten för att bläddra mellan sidorna.

Meny 4 - VÄRMEPUMP

Översikt

4 - VÄRMEPUMP	4.1 - plusfunktioner *	4.1.1 - pool
	4.2 - driftläge	
	4.3 - mina ikoner	
	4.4 - tid & datum	
	4.6 - språk	
	4.7 - semesterinställning	
	4.9 - avancerat	4.9.1 - driftprioritering
		4.9.2 - autolägesinställning
		4.9.3 - gradminutinställning
		4.9.4 - fabriksinställning användare
		4.9.4 - schema blockering

* Tillbehör krävs.

Undermenyer

Till menyn **VÄRMEPUMP** finns flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny.

plusfunktioner Inställningar gällande eventuella installerade extrafunktioner i värmesystemet.

driftläge Aktivering av manuellt eller automatiskt driftläge. Statusinformationen visar valt driftläge.

mina ikoner Inställningar gällande vilka ikoner i värmepumpens användargränssnitt som ska visas i luckan när dörren är stängd.

tid & datum Inställning av aktuell tid och datum.

språk Här väljer du vilket språk informationen i displayen ska visas på. Statusinformationen visar valt språk.

semesterinställning Semesterinställning av värme, kyla och ventilation. Status-informationen "inställd" visas om du har ställt in semesterinställning men att den just nu inte är aktiv, "aktiv" visar om någon del av semesterinställningen är aktiv, annars visas "från".

avancerat Inställningar av värmepumpens arbetssätt.

Meny 4.1 - plusfunktioner

I undermenyerna till denna gör du inställningar för eventuella installerade extrafunktioner i värmesystemet.

Meny 4.1.1 - pool (tillbehör krävs)

starttemperatur

Inställningsområde: 15,0 - 70,0 °C

Fabriksinställning: 22,0 °C

stopptemperatur

Inställningsområde: 15,0 - 70,0 °C

Fabriksinställning: 24,0 °C

Här väljer du om poolstyrningen ska vara aktiverad och inom vilka temperaturer (start- och stopptemperatur) pooluppvärmning ska ske.

När pooltemperaturen har sjunkit under inställd starttemperatur och inget varmvatten- eller värmebehov finns påbörjar F1245 pooluppvärmning.

Bocka ur "aktiverad" för att stänga av pooluppvärmningen.



TÄNK PÅ!

Starttemperaturen kan inte ställas in på ett värde som är högre än stopptemperaturen.

Meny 4.2 - driftläge

driftläge

Inställningsområde: auto, manuellt, endast tillsats

Fabriksinställning: auto

funktioner

Inställningsområde: kompressor, tillsats, värme, kyla

Värmepumpens driftläge är normalt inställt i "auto". Du har även möjlighet att ställa värmepumpen i "endast till-

sats", då enbart tillsats används, eller "manuellt" och själv välja vilka funktioner som ska tillåtas.

Ändra driftläge genom att markera önskat läge och trycka på OK-knappen. När ett driftläge är valt visas vad i värmepumpen som är tillåtet (överkryssad = inte tillåtet) och valbara alternativ till höger. För att välja vilka valbara funktioner som ska tillåtas eller inte markerar du funktionen med hjälp av manörratten och trycker på OK-knappen.

Driftläge auto

I detta driftläge kan du inte välja vilka funktioner som ska tillåtas eller inte då det sköts automatiskt av värmepumpen.

Driftläge manuellt

I detta driftläge kan du själv välja vilka funktioner som ska tillåtas eller inte. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge.

Driftläge endast tillsats



TÄNK PÅ!

Om du väljer läget "endast tillsats" blir kompressorn bortvald och du får en högre driftskostnad.

I detta driftläge är inte kompressorn aktiv och enbart tillsatsen används. Du kan även välja att avaktivera värme eller kyla (endast om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla).

Funktioner

"**kompressor**" är det som gör varmvatten och värme till bostaden. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge. Väljs "kompressor" bort visas det med en symbol i huvudmenyn på värmepumpsymbolen.

"**tillsats**" är det som hjälper kompressorn att värma bostaden och/eller varmvattnet när den inte klarar hela behovet ensam.

"**värme**" gör att du får varmt i bostaden. Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha värmen igång.

"**kyla**" gör att du får svalt i bostaden vid varm väderlek. Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha kylan igång. Det här alternativet kräver tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla.



TÄNK PÅ!

Väljer du bort "tillsats" kan det göra att du inte får tillräckligt varmt bostaden.

Meny 4.3 - mina ikoner

Här kan du välja vilka ikoner som ska vara synliga när dörren till F1245 är stängd. Du kan välja upp till 3 ikoner.

Väljer du fler kommer den du valde först att försvinna. Ikonerna visas i den ordning du väljer dem.

Meny 4.4 - tid & datum

Här ställer du in tid, datum och visningsläge.

Meny 4.6 - språk

Här väljer du det språk du vill att informationen i displayen ska visas på.

Meny 4.7 - semesterinställning

För att sänka energiförbrukningen under semestern kan du schemalägga en sänkning av värme och varmvattentemperatur. Kyla, ventilation och pool kan också schemaläggas om funktionerna finns anslutna.

Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in under tidsperioden. Denna inställning gäller samtliga klimatsystem med rumsgivare.

Om rumsgivare inte är aktiverad ställs önskad förskjutning av värmekurvan in. Denna inställning gäller samtliga klimatsystem utan rumsgivare. För en grads förändring i rumstemperaturen krävs ca ett steg för golvvärme och ca två till tre steg för radiatorsystem.

Semesterinställningen startar kl. 00:00 startdatumet och stoppar kl. 23:59 stoppdatumet.



TIPS!

Avsluta semesterinställningen ungefär ett dygn innan hemkomst så att rumstemperatur och varmvattentemperatur hinner återhämta sig.



TIPS!

Ställ in semesterinställningen i förväg och aktivera precis innan avresan för att bibehålla komforten.



TÄNK PÅ!

Om du väljer att stänga av varmvattenproduktionen under semestern blockeras "periodisk höjning" (förhindra bakterietillväxt) under denna tiden. "periodisk höjning" startas i samband med att semesterinställningen avslutas.

Meny 4.9 - avancerat

Meny **avancerat** har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer.

Meny 4.9.1 - driftprioritering

driftprioritering

Inställningsområde: 0 till 180

Fabriksinställning: 20

Här väljer du hur mycket tid värmepumpen ska arbeta med varje behov om två eller flera behov finns samtidigt. Om endast ett behov finns arbetar värmepumpen med det behovet.

Visaren markerar var i cykeln värmepumpen befinner sig.

Väljs 0 minuter betyder det att behovet inte är prioriterat utan kommer endast att aktiveras när inget annat behov finns.

Meny 4.9.2 - autolägesinställning

start av kyla

Inställningsområde: -20 – 40 °C

Fabriksinställning: 25

stopp av värme

Inställningsområde : -20 – 40 °C

Fabriksinställning: 20

stopp av tillsats

Inställningsområde: -20 – 40 °C

Fabriksinställning: 15

filtertid

Inställningsområde: 0 – 48 h

Fabriksinställning: 24 h

När driftläget är satt till "auto" väljer värmepumpen själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion ska tillåtas. Om du har tillbehör för kylproduktion installerat kan du även välja starttemperatur för kyla.

I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer.

Du kan även ställa in under hur lång tid (filtertid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används.



TÄNK PÅ!

Det går ej att ställa in "stopp av tillsats" högre än "stopp av värme".



TÄNK PÅ!

I system där värme och kyla delar på samma rör kan "stopp av värme" inte ställas högre än "start av kyla".

Meny 4.9.3 - gradminutinställning

aktuellt värde

Inställningsområde: -3000 – 3000

start kompressor

Inställningsområde: -1000 – -30

Fabriksinställning: -60

start tillsats

Inställningsområde: -2000 – -30

Fabriksinställning: -400

diff. mellan tillsatssteg

Inställningsområde: 0 – 1000

Fabriksinställning: 100

Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset och bestämmer när kompressor respektive tillsats ska startas/stoppas.



TÄNK PÅ!

Högre värde på "start kompressor" ger fler kompressorstarter vilket ökar slitaget på kompressorn. För lågt värde kan ge ojämn inomhus-temperatur.

Meny 4.9.4 - fabriksinställning användare

Här kan du återställa alla inställningar som är tillgängliga för användaren (inklusive avancerat-menyer) till fabriksvärden.



TÄNK PÅ!


Efter fabriksinställningen måste personliga inställningar som t.ex. värmekurva etc ställas in igen.

Meny 4.9.5 - schema blockering

Här kan du schemalägga om kompressorn och/eller tillsatsen i värmepumpen ska blockeras i upp till två olika tidsperioder.

Om två olika inställningar kolliderar med varandra visas det med ett rött utropstecken vid radens slut.

När schemaläggningen är aktiv visas aktuell blockeringsymbol i huvudmenyn på värmepumpsymbolen.



Schema: Här väljs vilken tidsperiod som ska ändras.

Aktiverad: Här aktiveras schemaläggningen för vald period. Inställda tider påverkas inte vid avaktivering.

Dag: Här väljs vilken eller vilka dagar i veckan som schemaläggningen ska gälla. För att ta bort schemaläggningen för en viss dag ska tiden för den dagen nollställas genom att ställa starttiden till samma som stopptiden. Om raden "alla" används ställs alla dagar i perioden in efter den raden.

Tidsperiod: Här väljs starttid och stopptid under vald dag för schemaläggningen.

Blockering: Här väljs önskad blockering.



Blockering av kompressor.



Blockering av tillsats.



TÄNK PÅ!

Om stopptiden är före starttiden betyder det att perioden sträcker sig över midnatt.

Schemaläggningen startar alltid på den dagen där starttiden är inställd.



TÄNK PÅ!

Långvarig blockering kan medföra försämrad komfort och driftekonomi.



TIPS!

Vill du ställa in liknande schemaläggning för alla dagar i veckan kan du börja med att fylla i "alla" och sedan ändra önskade dagar.

Meny 5 - SERVICE

Översikt

5 - SERVICE	5.1 - driftinställningar	5.1.1 - varmvatteninst.
		5.1.2 - max framledningstemp.
		5.1.3 - max diff. framl.temp.
		5.1.4 - larmåtgärder
		5.1.5 - fläkthast. frånluft *
		5.1.7 - köldbärlarlarminst.
		5.1.8 - driftläge köldbärarpump
		5.1.9 - KB-pumphastighet
		5.1.10 - driftläge värmebärarpump
		5.1.11 - värmebärarpumpshastighet
		5.1.12 - intern el tillsats
	5.2 - systeminställningar	
	5.3 - tillbehörsinställningar	5.3.1 - FLM *
		5.3.2 - shuntstyrd tillsats *
		5.3.3 - extra klimatsystem *
	5.4 - mjuka in-/utgångar	
	5.5 - fabriksinställning service	
	5.6 - tvångsstyrning	
	5.7 - startguide	
	5.8 - snabbstart	

* Tillbehör krävs.

Håll Bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt Servicemenyn.

Undermenyer

Menyn **SERVICE** har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny.

driftinställningar Driftinställningar för värmepumpen.

systeminställningar Systeminställningar för värmepumpen, aktivering av tillbehör etc.

tillbehörsinställningar Driftinställningar för olika tillbehör.

mjuka in-/utgångar Inställning av mjukvarustyrda in- och utgångar på ingångskort (AA3).

fabriksinställning service Total återställning av alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden.

tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen.

startguide Manuell start av startguiden som körs första gången värmepumpen startas.

snabbstart Snabbstart av kompressorn.



OBS!

Felaktiga inställningar i servicemenyerna kan skada värmepumpen.

Meny 5.1 - driftinställningar

I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för värmepumpen.

Meny 5.1.1 - varmvatteninst.

starttemp.

Inställningsområde: 5 – 70 °C

Fabriksinställning ekonomi: 38 °C

Fabriksinställning normal: 45 °C

Fabriksinställning lyx: 47 °C

stopptemp.

Inställningsområde: 5 – 70 °C

Fabriksinställning ekonomi: 43 °C

Fabriksinställning normal: 50 °C

Fabriksinställning lyx: 52 °C

stopptemp. per. höjning

Inställningsområde: 55 – 70 °C

Fabriksinställning: 55 °C

Här ställer du in start- och stopptemperatur på varmvattenet för de olika komfortalternativen i meny 2.2 samt stopptemperatur för periodisk höjning i meny 2.9.1.

Meny 5.1.2 - max framledningstemp.

klimatestystem

Inställningsområde: 15 – 80 °C

Fabriksinställning: 60 °C

Här ställer du in max framledningstemperatur för klimatsystemet. Om anläggningen har fler än ett klimatsystem kan individuella max framledningstemperatur ställas in för varje system.



TÄNK PÅ!

Vid golwärmesystem ska normalt **max framledningstemp.** ställas in mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur för ditt golv med din golvleverantör.

Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.

max diff. kompressor

Inställningsområde: 1 – 25 °C

Fabriksinställning: 10 °C

max diff. tillsats

Inställningsområde: 1 – 24 °C

Fabriksinställning: 7 °C

Här ställer du in max tillåten differens mellan beräknad och aktuell framledningstemperatur vid kompressor- respektive tillsatsdrift.

max diff. kompressor

Om aktuell framledningstemperatur **avviker** från inställt värde mot beräknad tvingar man värmepumpen att stanna oavsett gradminutvärde.

Om aktuell framledningstemperatur **överstiger** beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutvärdet till 0. Om det enbart finns värmebehov stannar kompressorn.

max diff. tillsats

Om "tillsats" är vald och aktiverad i meny 4.2 och aktuell framledningstemperatur **överstiger** beräknad med inställt värde tvångsstoppas tillsatsen.

Meny 5.1.4 - larmåtgärder

Här väljer du på vilket sätt du vill att värmepumpen ska göra dig uppmärksam på att det finns ett larm i displayen.

De olika alternativen är att värmepumpen slutar producera varmvatten (fabriksinställning) och/eller sänker rumstemperaturen.

Meny 5.1.5 - fläkthast. frånluft (tillbehör krävs)

normal samt hastighet 1-4

Inställningsområde: 0 – 100 %

Här ställer du in hastigheten för de fem olika valbara lägena till fläkten.



TÄNK PÅ!

För lågt inställt värde kan på sikt skada huset.

Meny 5.1.7 - köldbärarlarminst.

min. köldbärare ut

Inställningsområde: -12 – 15 °C

Fabriksinställning: -8 °C

max köldbärare in

Inställningsområde: 10 – 40 °C

Fabriksinställning: 30 °C

min. köldbärare ut

Här ställer du in vid vilken temperatur värmepumpen ska larma för låg temperatur på utgående köldbärare.

Om "automatisk återställning" är vald återställs larmet när temperaturen har höjts med 1 °C under inställt värde.

max köldbärare in

Här ställer du in vid vilken temperatur värmepumpen ska larma för hög temperatur på inkommande köldbärare.

Välj "larm aktiverat" för att aktivera larmet.

Meny 5.1.8 - driftläge köldbärarpump

driftläge

Inställningsområde: intermittent, kontinuerlig, 10 dagar kontinuerlig

Fabriksinställning: intermittent

Här ställer du in driftläge på köldbärarpumpen.

intermittent: Köldbärarpumpen startar 20 sekunder före och stannar samtidigt som kompressorn.

kontinuerlig: Kontinuerlig drift.

10 dagar kontinuerlig: Kontinuerlig drift i 10 dagar. Därefter övergår pumpen till intermittent drift.



TIPS!

Du kan använda "10 dagar kontinuerlig" vid uppstart för att få en kontinuerlig cirkulation under en uppstartstid för att enklare kunna lufta av systemet.

Meny 5.1.10 - driftläge värmebärarpump

driftläge

Inställningsområde: auto, intermittent, kontinuerlig,

Fabriksinställning: auto

Här ställer du in driftläge på värmebärarpumpen.

auto: Värmebärarpumpen går enligt aktuellt driftläge för F1245.

intermittent: Värmebärarpumpen startar 20 sekunder före och stannar samtidigt som kompressorn.

kontinuerlig: Kontinuerlig drift.

Meny 5.1.11 - värmebärarpumpshastighet

ekonomi

Inställningsområde: 0 - 100 %

Fabriksinställning: 50 %

Här ställer du in med vilken hastighet värmebärarpumpen ska gå i aktuellt driftläge.

"ekonomi" innebär när värmebärarpumpen går ner i hastighet då värmepumpen är i driftläge värme men varken har behov av kompressordrift eller eltillsats.

Meny 5.1.12 - intern eltillsats

max eleffekt

Inställningsområde: 0 - 9 kW

Fabriksinställning: 3 kW

säkringsstorlek

Inställningsområde: 1 - 200 A

Fabriksinställning: 16 A

Här ställer du in max elsteg på den interna eltillsatsen i F1245 samt säkringsstorleken för anläggningen.

Meny 5.2 - systeminställningar

Här kan du göra olika systeminställningar för värmepumpen, t.e.x. vilka tillbehör som är installerade.

Det finns två sätt att aktivera anslutna tillbehör. Du kan antingen markera alternativet i listan eller använda den automatiska funktionen "sök installerade tillbehör".

sök installerade tillbehör

Markera "sök installerade tillbehör" och tryck på OK-knappen för att automatiskt hitta anslutna tillbehör till F1245.



TÄNK PÅ!

"nivåvakt" hittas inte automatiskt utan måste bockas i för hand.

Meny 5.3 - tillbehörsinställningar

I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för tillbehör som är installerade och aktiverade.

Meny 5.3.1 - FLM

tid mellan avfrost

Inställningsområde: 1 – 30 h

Fabriksinställning: 10 h

månader mellan filterlarm

Inställningsområde: 1 – 12

Fabriksinställning: 3

kontinuerlig drift av pump: Välj för kontinuerlig drift av cirkulationspumpen i NIBE FLM.

tid mellan avfrost: Här kan du ställa in den minsta tid som ska gå mellan avfrostningar av värmeväxlaren i NIBE FLM.

När frånluftmodulen är i drift kylls värmeväxlaren ner så att det kan bildas is på den. När det bildats för mycket is försämrar värmeöverföringsförmågan i värmeväxlaren och en avfrostning krävs. Avfrostningen värmer upp vär-

meväxlaren så isen smälter och leds bort via kondensvat-
tenslangen.

månader mellan filterlarm: Här kan du ställa in hur
många månader det ska gå mellan varje gång värmepum-
pen meddelar att det är dags att rengöra filtret i NIBE
FLM.

Rengöring av NIBE FLMs luftfilter ska ske regelbundet,
hur ofta beror på mängden damm i ventilationsluften.

Meny 5.3.2 - shuntstyrd tillsats

minsta gångtid

Inställningsområde: 0 – 48 h

Fabriksinställning: 12 h

minsta temperatur

Inställningsområde: 5 – 90 °C

Fabriksinställning: 55 °C

shuntförstärkning

Inställningsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksinställning: 1,0

shuntväntetid

Inställningsområde: 10 – 300 s

Fabriksinställning: 30 s

Här ställer du in minsta gångtid och minsta temperatur
för extern tillsats med shunt. Extern tillsats med shunt är
då t.ex. ved-/olja-/gas-/pelletsspanna.

För shunten kan du ställa in shuntförstärkning och
shuntväntetid.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskriv-
ning.

Meny 5.3.3 - extra klimatsystem

shuntförstärkning

Inställningsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksinställning: 1,0

shuntväntetid

Inställningsområde: 10 – 300 s

Fabriksinställning: 30 s

Här ställer du in shuntförstärkning och shuntväntetid för
de olika extra klimatsystemen som är installerade.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskriv-
ning.

Meny 5.4 - mjuka in-/utgångar

Här kan du välja vilken in-/utgång på ingångskortet (AA3)
extern kontaktfunktion (sida 23) ska kopplas till.

Valbara ingångar på plint AUX1-5 (AA3-X6:9-18) och
utgång AA3-X7 (på ingångskortet).

Meny 5.5 - fabriksinställning service

Här kan du återställa alla inställningar (inklusive inställ-
ningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden.



OBS!

Vid återställning visas startguiden nästa gång
värmepumpen startas.

Meny 5.6 - tvångsstyrning

Här kan du tvångsstyra de olika komponenterna i värme-
pumpen.

Meny 5.7 - startguide

När värmepumpen startas första gången går startguiden
automatiskt igång. Här kan du starta den manuellt.

För mer information om de olika delarna av startguiden
se sida 27.

Meny 5.8 - snabbstart

Här kan du möjliggöra för start av kompressorn.



TÄNK PÅ!

Värmebehov måste föreligga för start av kom-
pressorn.



TÄNK PÅ!

Snabbstarta inte kompressorn för många gånger
under en kort tid efter varandra, kompressorn
och dess kringliggande utrustning kan skadas
av det.

Meny 5.10 - ändringslogg

Här kan du läsa av tidigare gjorda ändringar i styrsyste-
met.

För varje ändringstillfälle visas datum, tid, id-nr (unikt för
en viss inställning) och det nya inställda värdet.



OBS!

Ändringsloggen sparas vid omstart och ligger
kvar oförändrad efter fabriksinställning.


9 Service

Serviceåtgärder


Reservläge



OBS!

Strömbrytare (SF1) får ej ställas i läge "I" eller  innan F1245 fyllts med vatten. Temperaturbegränsaren, termostaten, kompressorn och elpatronen kan skadas.



Reservläget används vid driftstörningar och i samband med service. Varmvatten produceras inte i detta läge.

Reservläget aktiveras genom att ställa strömbrytaren (SF1) i läge "". Detta innebär att:

- Displayen är släkt och reglerdatorn bortkopplad.
- Temperaturen vid elpatronen styrs av termostat (FD1-BT30). Den kan ställas på antingen 35 eller 45 °C.
- Kompressorn och köldbärarpumpen är avstängda och endast värmebärarpumpen och el tillsatsen är aktiva. El tillsatsens effekt i reservläget ställs in på elpatronskortet (AA1). Se sida 22 för instruktioner.

Tömning av varmvattenberedaren

Varmvattenberedaren töms genom hävertprincipen. Detta kan ske dels genom avtappningsventil som monterats på inkommande kallvattenledning eller genom att stoppa ner en slang i kallvattenanslutningen.



Tömning av klimatsystemet

För att kunna utföra service på klimatsystemet är det många gånger enklast att först tömma systemet. Detta kan du göra på olika sätt beroende på vad som behöver göras:



OBS!

Varmt vatten kan förekomma vid tömning av värmebärarsidan/klimatsystemet. Skållningsrisk kan föreligga.

Tömning av värmebärarsidan i kylmodulen

Om t.ex. värmebärarpumpen behöver bytas eller om annan service behöver utföras i kylmodulen tömmer du värmebärarsidan där genom att:

1. Stäng avstängningsventilen till värmebärarsidan (QM32).
2. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM1) och öppna ventilen. Lite vätska kommer att rinna ut.

3. För att resterande vätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. Detta gör du genom att lossa kopplingen en aning vid avstängningsventil (QM32) som förbinder värmepumpen med kylmodulen.

När värmebärarsidan är tömd kan erforderlig service utföras och/eller utbyte av eventuella komponenter genomföras.

Tömning av värmebärarsystemet i värmepumpen

Om service behöver utföras i värmepumpen tömmer du värmebärarsidan i den genom att:

1. Stäng avstängningsventilerna utanför värmepumpen till värmebärarsidan (retur och framledning).
2. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM1) och öppna ventilen. Lite vätska kommer att rinna ut.
3. För att resterande vätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. Detta gör du genom att lossa kopplingen vid avstängningsventilen en aning som förbinder klimatsystemet och värmepumpen vid anslutning (XL2).

När värmebärarsidan är tömd kan erforderlig service utföras.

Tömning av hela klimatsystemet

Om hela klimatsystemet behöver tömmas gör du det genom att:

1. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM1) och öppna ventilen. Lite vätska kommer att rinna ut.
2. För att resterande vätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. Detta gör du genom att lossa luftningsskruven på det element som är högst placerat i huset.

När klimatsystemet är tömt kan erforderlig service utföras.

Tömning av köldbärarsystemet

För att kunna utföra service på köldbärarsystemet är det många gånger enklast att först tömma systemet. Detta kan du göra på olika sätt beroende på vad som behöver göras:

Tömning av köldbärarsystemet i kylmodulen

Om t.ex. köldbärarpumpen behöver bytas eller om annan service behöver utföras i kylmodulen tömmer du köldbärarsystemet där genom att:

1. Stäng avstängningsventilerna till köldbärarsystemet (QM33) och (QM34).
2. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM2), placera den andra öppningen av slangen i ett kärl och öppna ventilen. Lite köldbärarvätska kommer att rinna ut i kärlet.
3. För att resterande köldbärarvätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. Detta gör du ge-

nom att lossa kopplingen en aning vid avstängningsventil (QM33) som förbinder värmepumpen med kylmodulen.

När köldbärarsystemet är tömt kan erforderlig service utföras.

Tömning av köldbärarsystemet i värmepumpen

Om service behöver utföras i värmepumpen tömmer du köldbärarsystemet i den genom att:

1. Stäng avstängningsventilen utanför värmepumpen till köldbärarsystemet.
2. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM2), placera den andra öppningen av slangen i ett kärl och öppna ventilen. Lite köldbärarvätska kommer att rinna ut i kärlet.
3. För att resterande köldbärarvätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. Detta gör du genom att lossa kopplingen vid avstängningsventilen en aning som förbinder köldbärarsidan och värmepumpen vid anslutning (XL7).

När köldbärarsystemet är tömt kan erforderlig service utföras.

Hjälpstart av cirkulationspump (GP1)




OBS!

Hjälpstart av värmebärarpump (GP1) gäller bara för F1245 -5 till -12 kW.

1. Stäng av F1245 genom att ställa strömbrytaren (SF1) i läge "⏻".
2. Ta bort frontluckan.
3. Ta bort luckan till kylmodulen.
4. Lossa luftskruven (QM5) med en mejsel. Håll en trasa runt mejselklingan eftersom det kan rinna ut lite vatten.
5. Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumpmotorn.
6. Skruva fast luftskruven (QM5).
7. Starta F1245 och kontrollera om cirkulationspumpen fungerar.

Det kan många gånger vara lättare att starta cirkulationspumpen med F1245 igång, strömbrytaren (SF1) i läge "I". Om hjälpstart av cirkulationspumpen ska göras med F1245 igång, var beredd på att skruvmejseln rycker till när pumpen startar.



Data för temperaturgivare

Temperatur (°C)	Resistans (kΩ)	Spänning (VDC)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,785
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414

Utdragning av kylmodul

Kylmodulen kan dras ut för att underlätta vid service och transport.



TÄNK PÅ!

Kylmodulen blir lättare att lyfta ur om den tappas ur först (se sid 63).

Vikten på kylmodulen

Typ (kW)	Vikt (kg)
5	110
6	115
8	125
10	130
12	135



OBS!

Stäng av värmepumpen och vrid av strömmen på säkerhetsbrytaren.




TÄNK PÅ!

Ta bort frontluckan enligt beskrivning på sida 7.


①

Stäng avstängningsventilerna (QM32), (QM33) och (QM34).




②

Dra av låsblecken.




③ Lossa röranslutningen vid rörkopplingen (WP4).

④ Lossa de två skruvarna.



⑤ Lossa kontakterna från grundkortet (AA2) med hjälp av skruvmejsel.




⑥ Lossa kontakterna (A) och (B) från undersidan av grundkortslådan.

⑦ Lossa kontakten (C) från elpatronskortet (AA1) med hjälp av skruvmejsel.

⑧ Lossa kontakten (D) från skarvkortet (AA100).


⑨ Dra försiktigt ut kylmodulen.




TIPS!

Kylmodulen monteras i omvänd ordning.

USB-serviceuttag



F1245 är utrustad med USB-uttag i displayenheten. I dessa USB-uttag kan du t.ex. ansluta ett USB-minne och använda det till att uppdatera programvaran, spara loggad information och hantera inställningarna i F1245.



När ett USB-minne ansluts dyker en ny meny (meny 7) upp i displayen.

Meny 7.1 - uppdatera programvaran



Här kan du uppgradera programvaran i F1245.



OBS!

För att följande funktioner ska fungera krävs att USB-minnet innehåller filer med programvara för F1245 från NIBE.

I en faktaruta överst i displayen visas information (alltid på engelska) om den mest troliga uppdateringen som uppdateringsprogramvaran har valt från USB-minnet.

Denna information berättar för vilken produkt programvaran är avsedd, vilken version programvaran har och allmän information om dem. Om du önskar någon annan fil än den som är vald kan du välja rätt fil genom "välj annan fil".

starta uppdatering

Välj "starta uppdatering" om du vill starta uppdateringen. Du får först upp en fråga om du verkligen vill uppdatera programvaran. Svara "ja" för att gå vidare eller "nej" för att ångra.

Om du svarat "ja" på den tidigare frågan startar uppdateringen och kan du följa uppdateringsförloppet på displayen. När uppdateringen är klar startar F1245 om.



OBS!


En uppdatering av programvaran nollställer inte menyinställningarna i F1245.



OBS!


Om uppdateringen skulle avbrytas innan den är klar (t.ex. vid strömavbrott etc.) kan programvaran återställas till tidigare version om OK-knappen hålls in under uppstart.

välj annan fil



Välj "välj annan fil" om du inte vill använda dig av föreslagna programvara. När du bläddrar bland filerna visas precis som tidigare, information om markerad programvara i en faktaruta. När du valt en fil med OK-knappen kommer du tillbaka till föregående sida (meny 7.1) där du kan välja att starta uppdateringen.

Meny 7.2 - loggning



Inställningsområde intervall: 1 s – 60 min
Fabriksinställning intervall: 5 s

Här kan du ställa in om aktuella mätvärden från F1245 ska sparas ner i en logg på USB-minnet.

Läs ut aktuella mätvärden

1. Markera "läs in logg-inställningar" och tryck på OK-knappen.
2. Nu sparas aktuella mätvärden från F1245 i en fil på USB-minnet.

Logga under längre tid

1. Ställ in önskat intervall mellan loggningarna.
2. Bocka i "aktiverad".
3. Markera "läs in logg-inställningar" och tryck på OK-knappen.
4. Nu sparas aktuella mätvärden från F1245 i en fil på USB-minnet med inställt intervall tills "aktiverad" bockas ur.

Meny 7.3 - hantera inställningar



Här kan du hantera (spara till eller hämta från) samtliga menyinställningar (användar- respektive servicemenyerna) i F1245 med ett USB-minne.

Via "spara inställningar" sparar du ner menyinställningarna till USB-minnet för att kunna återställa senare.



OBS!

När du sparar ner menyinställningarna till USB-minnet ersätter du samtliga tidigare sparade inställningar.

Via "återställ inställningar" återställs samtliga menyinställningarna från USB-minnet.



OBS!

Återställning av menyinställningarna från USB-minnet går inte att ångra.


10 Komfortstörning

I de allra flesta fall märker värmepumpen av en driftstörning (en driftstörning kan leda till störning av komforten) och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i displayen.

Info-meny

Under meny 3.1 i värmepumpens menysystem finns alla värmepumpens mätvärden samlade. Att titta igenom värdena i denna meny kan ofta underlätta för att hitta felkällan. Se sida 54 för mer information om meny 3.1.

Hantera larm



Vid larm har en driftstörning av något slag uppstått, vilket visas genom att statuslampan inte längre lyser med ett fast grönt sken utan istället lyser med ett fast rött sken. Dessutom visas en larmklocka i informationsfönstret.

Larm

Vid larm med röd statuslampa har det inträffat en driftstörning som värmepumpen inte kan åtgärda själv. I displayen kan du, genom att vrida på manörratten och trycka på OK-knappen, se vilken typ av larm det är samt återställa larmet. Du kan även välja att sätta värmepumpen i hjälpdrift.

info / åtgärd Här kan du läsa vad larmet beror på och få tips på vad du kan göra för att rätta till problemet som orsakade larmet.

återställ larm I många fall räcker det att välja "återställ larm" för att problemet som orsakade larmet ska rättas till. Om det börja lysa grönt efter du valt "återställ larm" är larmet borta. Om det fortsätter lysa rött och en meny som heter "larm" syns i displayen, är problemet som orsakade larmet fortfarande kvar. Om larmet först försvinner och sen återkommer bör du kontakta din installatör.

hjälpdrift "hjälpdrift" är en typ av reservläge. Detta innebär att värmepumpen gör värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem. Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift. Det är i så fall elpatronen som gör värme och/eller varmvatten.

Att välja "hjälpdrift" är inte samma sak som att rätta till problemet som orsakade larmet. Statuslampan kommer därför fortsätta lysa rött.

Felsökning

Om driftstörningen inte visas i displayen kan följande tips användas:

Grundläggande åtgärder

Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor:

- Strömställarens (SF1) läge.
- Bostadens grupp- och huvudsäkringar.
- Bostadens jordfelsbrytare.
- Värmepumpens automatsäkring (FA1).
- Värmepumpens temperaturbegränsare (FD1).
- Korrekt inställd effektvakt (om den är installerad).

Låg temperatur på varmvattnet, eller uteblivet varmvatten

- Värmepumpen i felaktigt driftläge.
 - Om läge "manuellt" är valt, välj till "tillsats".
- Stor varmvattenåtgång.
 - Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp. Tillfälligt ökad varmvattenkapacitet (tillfällig lyx) kan aktiveras i meny 2.1.
- För låg varmvatteninställning.
 - Gå in i meny 2.2 och välj ett högre komfortläge.
- För låg eller ingen driftprioritering av varmvatten.
 - Gå in i meny 4.9.1 och öka tiden för när varmvatten ska driftprioriteras.
- Stängd eller strypt påfyllningsventil (QM10) till varmvattenberedaren.
 - Öppna ventilen.

Låg rumstemperatur

- Stängda termostater i flera rum.
 - Sätt termostaterna på max i så många rum som möjligt. Justera rumstemperaturen via meny 1.1 istället för att strypa termostaterna.
- Värmepumpen i felaktigt driftläge.
 - Gå in i meny 4.2. Om läge "auto" är valt, välj ett högre värde på "stopp av värme" i meny 4.9.2.
 - Om läge "manuellt" är valt, välj till "värme". Skulle inte det räcka, välj då även till "tillsats".
- För lågt inställt värde på värmeautomatiken.
 - Gå in i meny 1.1 (temperatur) och justera upp förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är låg vid kall väderlek kan kurvutningen i meny 1.9.1 (värmekurva) behöva justeras upp.

- För låg eller ingen driftprioritering av värme.
 - Gå in i meny 4.9.1 och öka tiden för när värme ska driftprioriteras.
- Semesterläge aktiverat i meny 1.3.4.
 - Gå in i meny 1.3.4 och välj "Från".
- Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.
 - Kontrollera eventuella externa kontakter.
- Cirkulationspump/-arna (GP1 och/eller GP2) har stannat.
 - Se avsnitt "Hjälpstart av cirkulationspump" på sida 64.
- Luft i klimatsystemet.
 - Avlufta klimatsystemet (se sida 26).
- Stängda ventiler (QM20), (QM32) till klimatsystemet.
 - Öppna ventilerna.

Hög rumstemperatur

- För högt inställt värde på värmeautomatiken.
 - Gå in i meny 1.1 (temperatur) och justera ner förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är hög vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 (värmekurva) behöva justeras ner.
- Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.
 - Kontrollera eventuella externa kontakter.

Lågt systemtryck

- För lite vatten i klimatsystemet.
 - Fyll på vatten i klimatsystemet (se sida 26).

Låg eller utebliven ventilation

Denna del av kapitlet för felsökning gäller endast om tillbehöret NIBE FLM är installerat.

- Filter (HQ10) igensatt.
 - Rengör eller byt filter.
- Stängt, för hårt strypt eller igensatt frånluftsdon.
 - Kontrollera och rengör frånluftsdonen.
- Fläkthastighet i reducerat läge.
 - Gå in i meny 1.2 och välj "normal".
- Extern kontakt för ändring av fläkthastighet aktiverad.
 - Kontrollera eventuella externa kontakter.

Hög eller störande ventilation

Denna del av kapitlet för felsökning gäller endast om tillbehöret NIBE FLM är installerat.

- Ventilationen är inte injusterad.
 - Beställ/utför ventilationsinjustering.
- Fläkthastighet i forcerat läge.
 - Gå in i meny 1.2 och välj "normal".
- Extern kontakt för ändring av fläkthastighet aktiverad.

- Kontrollera eventuella externa kontakter.
- Filter (HQ10) igensatt.
 - Rengör eller byt filter.

Kompressorn startar inte

- Det finns inget värmebehov.
 - Värmepumpen kallar varken på värme eller varmvatten.
- Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnåtts.
 - Vänta 30 minuter och kontrollera sedan om kompressorn har startat.
- Larm utlöst.
 - Följ displayens instruktioner.

Kluckande ljud

Denna del av kapitlet för felsökning gäller endast om tillbehöret NIBE FLM är installerat.

- För lite vatten i vattenlåset.
 - Fyll på vatten i vattenlåset.
- Strypt vattenlås.
 - Kontrollera och justera kondensvattenslangen.

11 Tillbehör

Effektvakt CLM 40

Art nr 067 070

ELK

ELK 213

Art nr 069 500

RSK nr 624 07 83

ELK 26

Art nr 067 074

ELK 15

ELK 15 Art nr 069 022

ELK 15 RSK nr 624 07 87

ELK 42

Art nr 067 075

Extra shuntgrupp ECS 40

Detta tillbehör används då F1245 installeras i hus med två eller flera klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer, exempelvis i fall då huset har både radiator- och golvwärmesystem.

Art nr 067 061

Frikyla PCS 44

Art nr 067 063

Frånluftsmodul FLM

FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med bergvärme.

FLM

Art nr 067 011

RSK nr 624 66 63

Konsolpaket FLM

Art nr 037 399

Hjälprelä HR 10

Art nr 089 423

RSK nr 624 65 20

Nivåvakt NV 10

Art nr 089 315

Pooluppvärmning POOL 40

POOL 40 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med F1245.

Art nr 067 062

Påfyllningsventilsats KB R25/G32

Påfyllnadsventilsats för fyllning av köldbärarvätska i kollektorslangen till bergvärmepumpar. Inkluderar smutsfilter och isolering.

KB R25 (max 12 kW)

Art nr 089 368

RSK nr 624 65 27

KB G32 (max 30 kW)

Art nr 089 368

RSK nr 624 65 25

Tillbehörskort AXC 40

Tillbehörskort krävs om t.ex. grundvattenpump, kylläges-indikering* eller pump för varmvattencirkulation** ska anslutas till F1245 samtidigt som indikering av summalarm är aktiverat (se sida 71).

Kit för tillbehörskort ingår i de flesta tillbehören som kräver det.


* Gäller endast om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla.

** Gäller endast vid emaljerade eller rostfria kärl.

Art nr 067 060

12 Tekniska uppgifter

Mått och avsättningskoordinater



*Eftersom vinkeln på köldbärarrören består av flexslang, kan rören justeras några cm i höjdlängd vid sidoanslutning.

Tekniska data



1x230V

1x230V			5	8	12
Effektdata vid nom flöde <small>Avser prestanda för värmepump exkl cirkulationspumpar</small>					
0/35					
Avgiven effekt	kW	4,83	8,33	11,88	
Kyleffekt	kW	3,74	6,60	9,30	
Eleffekt	kW	1,09	1,73	2,58	
COP	-	4,44	4,82	4,60	
0/50					
Avgiven effekt	kW	3,85	7,80	11,25	
Kyleffekt	kW	2,62	5,54	7,90	
Eleffekt	kW	1,23	2,26	3,35	
COP	-	3,13	3,45	3,36	
Effektdata enligt EN 14511					
0/35					
Avgiven effekt	kW	4,65	8,15	11,60	
Eleffekt	kW	1,13	1,84	2,72	
COP _{EN14511}	-	4,12	4,44	4,27	
0/45					
Avgiven effekt	kW	3,98	7,75	10,99	
Eleffekt	kW	1,21	2,18	3,20	
COP _{EN14511}	-	3,29	3,55	3,44	
Tillsatseffekt	kW	2/4/6/7			
Elektrisk data					
Märkspänning		230V 50 Hz			
Max driftström kompressor (Inklusive Styrsystem och Cirkulationspumpar)	A _{rms}	9,5	15	22,5	
Startström	A _{rms}	23	32	40	
Max tillåten impedans i anslutningspunkt ¹⁾	ohm	-	-	-	
Max driftström värmepump inkl. 2 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring)	A _{rms}	18(20)	24(25)	31(32)	
Max driftström värmepump inkl. 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring)	A _{rms}	27(32)	32(32)	40(40)	
Max driftström värmepump inkl. 6 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring)	A _{rms}	36(40)	41(50)	49(50)	
Max driftström värmepump inkl. 7 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring)	A _{rms}	40(40)	46(50)	53(63)	
Effekt, KB-pump	W	30 – 87	30 – 87	35 – 185	
Effekt, VB-pump	W	7 – 72	7 – 72	7 – 72	
IP-klass		IP 21			
Köldmediekrets					
Typ av köldmedium		R407C			
Fyllnadsmängd	kg	1,4	2,3	2,2	
Brytvärde pressostat HP	bar	29			
Differens pressostat HP	bar	-7			
Brytvärde pressostat LP	bar	1,5			
Differens pressostat LP	bar	1,5			

1x230V			5	8	12
Köldbärarkrets					
Energiklass KB-pump		lågenergi			
Max systemtryck köldbärare	bar	3			
Min flöde	l/s	0,19	0,33	0,47	
Nominellt flöde	l/s	0,23	0,42	0,65	
Max externt tillg. tryck vid nom flöde	kPa	54	46	69	
Max/Min inkommande KB-temp	°C	se diagram			
Min utgående KB-temp	°C	-10			
Värmebärarkrets					
Energiklass VB-pump		lågenergi			
Max systemtryck värmebärare	bar	3			
Min flöde	l/s	0,08	0,13	0,19	
Nominellt flöde	l/s	0,10	0,18	0,27	
Max externt tillg. tryck vid nom flöde	kPa	52	48	43	
Max/Min VB-temp	°C	se diagram			
Ljudeffektnivå <small>enl EN 12102 vid 0/35</small>	Lw(A)	43	43	43	
Röranslutningar					
Köldbärare utv diam, CU-rör	mm	28			
Värmebärare utv diam, CU-rör	mm	22			28
Varmvattenanslutning utv diam	mm	22			
Kallvattenanslutning utv diam	mm	22			

3x230V

Kommer att lanseras vid senare tidpunkt.

3x400V

3x400V			6	8	10	12
Effektdata vid nom flöde <small>Avser prestanda för värmepump exkl cirkulationspumpar</small>						
0/35						
Avgiven effekt	kW	6,31	8,30	9,95	11,82	
Kyleffekt	kW	5,03	6,64	7,97	9,35	
Eleffekt	kW	1,28	1,66	1,98	2,47	
COP	-	4,93	5,01	5,03	4,79	
0/50						
Avgiven effekt	kW	5,10	6,94	8,46	11,15	
Kyleffekt	kW	3,63	4,98	6,08	7,86	
Eleffekt	kW	1,48	1,96	2,38	3,29	
COP	-	3,46	3,54	3,39	3,39	
Effektdata enligt EN 14511						
0/35						
Avgiven effekt	kW	6,10	8,01	9,64	11,42	
Eleffekt	kW	1,35	1,74	2,13	2,66	
COP _{EN14511}	-	4,51	4,59	4,52	4,30	
0/45						
Avgiven effekt	kW	5,21	7,07	8,55	10,86	
Eleffekt	kW	1,46	1,93	2,36	3,20	
COP _{EN14511}	-	3,58	3,66	3,63	3,39	
Tillsatseffekt	kW	2/4/6/9				
Elektrisk data						
Märkspänning		400V 3NAC 50 Hz				

3x400V		6	8	10	12
Max driftström kompressor (Inklusive Styrssystem och Cirkulationspumpar)	A _{rms}	4,6	6,6	6,9	9
Startström	A _{rms}	18	23	23	29
Max tillåten impedans i anslutningspunkt ¹⁾	ohm	-	-	-	-
Max driftström värmepump inkl. 2 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring)	A _{rms}	13(16)	15(16)	15(16)	18(20)
Max driftström värmepump inkl. 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring)	A _{rms}	13(16)	15(16)	15(16)	18(20)
Max driftström värmepump inkl. 6 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring)	A _{rms}	13(16)	15(16)	15(16)	18(20)
Max driftström värmepump inkl. 9 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring)	A _{rms}	19(20)	22(25)	22(25)	24(25)
Effekt, KB-pump	W	30 – 87	30 – 87	35 – 185	35 – 185
Effekt, VB-pump	W	7 – 72	7 – 72	7 – 72	7 – 72
IP-klass		IP 21			
Köldmediekrets					
Typ av köldmedium		R407C			
Fyllnadsmängd	kg	1,8	2,3	2,5	2,2
Brytvärde pressostat HP	bar	29			
Differens pressostat HP	bar	-7			
Brytvärde pressostat LP	bar	1,5			
Differens pressostat LP	bar	1,5			
Köldbärarkrets					
Energiklass KB-pump		lågenergi			
Max systemtryck köldbärare	bar	3			
Min flöde	l/s	0,25	0,33	0,40	0,47
Nominellt flöde	l/s	0,30	0,42	0,51	0,65
Max externt tillg. tryck vid nom flöde	kPa	53	46	85	69
Max/Min inkommande KB-temp	°C	se diagram			
Min utgående KB-temp	°C	-10			
Värmebärarkrets					
Energiklass VB-pump		lågenergi			
Max systemtryck värmebärare	bar	3			
Min flöde	l/s	0,10	0,13	0,63	0,19
Nominellt flöde	l/s	0,13	0,18	0,22	0,27
Max externt tillg. tryck vid nom flöde	kPa	46	48	46	43
Max/Min VB-temp	°C	se diagram			
Ljudeffektnivå <small>enl EN 12102 vid 0/35</small>	Lw(A)	43	43	43	43
Röranslutningar					
Köldbärare utv diam, CU-rör	mm	28			
Värmebärare utv diam, CU-rör	mm	22			28
Varmvattenanslutning utv diam	mm	22			
Kallvattenanslutning utv diam	mm	22			

Övrigt

Övrigt	5	6	8	10	12
Varmvattenberedare					
Volym beredare	I	180			

13 Sakregister

Sakregister

A

Anslutningar, 20
Anslutning av extern manöverspänning för styrsystemet, 20
Anslutning av strömkännare, 23
Anslutning av tillbehör, 25
Anslutningsmöjligheter, 23
Arbetsområde värmepump, 76
Automatsäkring, 18

B

Bakåt-knapp, 41
Bipackade komponenter, 6
Blockering av tillsats och/eller kompressor, 24
Bläddra mellan fönster, 44

D

Data för temperaturgivare, 65
Demontera delar av isolering, 7
Demontering av luckor, 7
Demontering lucka, elpatronkort, 19
Demontering lucka, grundkort, 19
Demontering lucka, ingångskort, 19
Display, 41

Displayenhet, 41

Bakåt-knapp, 41
Display, 41
Manöverratt, 41
OK-knapp, 41
Statuslampa, 41
Strömställare, 41

Dockningsalternativ, 16

Extra elektrisk varmvattenberedare, 16
Frikyla, 16
Golwärmesystem, 17
Grundvattensystem, 17
Pool, 17
Två eller flera klimatsystem, 17
Utgjämningsskär, 16
Ventilationsåtervinning, 16

E

Efterjustering, luftning, köldbärarsida, 40
Efterjustering, luftning, värmebärarsida, 39
Efterjustering av rumstemperaturen, 40
Efterjustering och luftning, 38
Efterjustering, luftning, köldbärarsida, 40
Efterjustering, luftning, värmebärarsida, 39
Efterjustering av rumstemperaturen, 40
Pumpkapacitetsdiagram, köldbärarsida, 38
Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida, 39

Elinkopplingar, 18

Allmänt, 18
Anslutningar, 20
Anslutning av extern manöverspänning för styrsystemet, 20
Anslutning av tillbehör, 25
Anslutningsmöjligheter, 23
Automatsäkring, 18
Demontering lucka, elpatronkort, 19
Demontering lucka, grundkort, 19
Demontering lucka, ingångskort, 19
Effektvakt, 23
Eltillsats - maximal effekt, 22
Externa anslutningsmöjligheter, 24
Inställningar, 22
Kabellåsning, 18
Kraftanslutning, 20
Motorskyddsbrytare, 18
Reservläge, 22
Rumsgivare, 21

Temperaturbegränsare, 18

Utegivare, 21

Åtkomlighet, elkoppling, 19

El-lådor, 10

Eltillsats - maximal effekt, 22

Inställning av antal elsteg, 22

Externa anslutningsmöjligheter, 24

Blockering av tillsats och/eller kompressor, 24

Indikering av summalarm, 25

Kontakt för aktivering av "extern justering", 24

Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx", 24

Kontakt för aktivering av fläkthastighet, 24

Kyllägesindikering, 25

NV 10, tryck-/nivå-/flödesvakt köldbärare, 24

Styrning av grundvattenpump, 25

Varmvattencirkulation, 25

F

Felsökning, 69

Föberedelser, 26

G

Garanti-information, 2

H

Hantera larm, 69

Hjälpmeny, 44

Hjälpstart av cirkulationspump, 64

I

Igångkörning och justering, 26

Efterjustering och luftning, 38

Föberedelser, 26

Påfyllning och luftning, 26

Startguide, 27

Indikering av summalarm, 25

Inkoppling av klimatsystem, 15

Inkoppling av varmvattenberedare, 15

Installationskontroll, 3

Installationsutrymme, 6

Inställningar, 22

K

Kabellåsning, 18

Komfortstörning, 69

Felsökning, 69

Hantera larm, 69

Kontakt för aktivering av "extern justering", 24

Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx", 24

Kontakt för aktivering av fläkthastighet, 24

Kontaktinformation, 4

Kraftanslutning, 20

Kylde, 12

Kyllägesindikering, 25

Köldbärarsida, 14

L

Leverans och hantering, 5

Bipackade komponenter, 6

Demontera delar av isolering, 7

Demontering av luckor, 7

Installationsutrymme, 6

Transport, 5

Uppställning, 5

Utdragning av kylmodulen, 5

M

Manöverratt, 41

Manövrering, 43

Meny 1 - INOMHUSKLIMAT, 45

Meny 2 - VARMVATTEN, 52

Meny 3 - INFO, 54

Meny 4 - VÄRMEPUMP, 55

Meny 5 - SERVICE, 59

Menysystem, 42

Bläddra mellan fönster, 44

Hjälpmeny, 44

Manövrering, 43

Ställa in ett värde, 44

Välja alternativ, 43

Välja meny, 43

Motorskydds brytare, 18

Återställning, 18

Mått och avsättningskoordinater, 72

Mått och röranslutningar, 14

N

NV 10, tryck-/nivå-/flödesvakt köldbärare, 24

O

OK-knapp, 41

P

Pumpkapacitetsdiagram, köldbärarsida, 38

Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida, 39

Påfyllning av varmvattenberedare, 26

Påfyllning och luftning, 26

Påfyllning av varmvattenberedare, 26

Påfyllning och luftning av klimatsystem, 26

Påfyllning och luftning av köldbärarsystem, 26

Symbolnyckel, 27

Påfyllning och luftning av klimatsystem, 26

Påfyllning och luftning av köldbärarsystem, 26

R

Reservläge, 63

Effekt i reservläge, 22

Rumsgivare, 21

Röranslutningar, 13

Allmänt, 13

Dockningsalternativ, 16

Köldbärarsida, 14

Mått och röranslutningar, 14

Rördimensioner, 14

Symbolnyckel, 13

Systemprincip, 13

Varmvattenberedare, 15

Värmebärarsida, 15

Rördimensioner, 14

S

Serienummer, 2

Service, 63

Serviceåtgärder, 63

Serviceåtgärder, 63

Data för temperaturgivare, 65

Hjälpstart av cirkulationspump, 64

Reservläge, 63

Tömning av klimatsystemet, 63

Tömning av köldbärarsystemet, 64

Tömning av varmvattenberedaren, 63

USB-serviceuttag, 67

Utdragning av kylmodul, 65

Startguide, 27

Statuslampa, 41

Strömställare, 41

Styrning, 41, 45

Styrning - Introduktion, 41

Styrning - Menyer, 45

Styrning av grundvattenpump, 25

Styrning - Introduktion, 41

Displayenhet, 41

Menysystem, 42

Styrning - Menyer, 45

Meny 1 - INOMHUSKLIMAT, 45

Meny 2 - VARMVATTEN, 52

Meny 3 - INFO, 54

Meny 4 - VÄRMEPUMP, 55

Meny 5 - SERVICE, 59

Ställa in ett värde, 44

Symboler, 2

Symbolnyckel, 13, 27

Systemprincip, 13

Säkerhetsinformation, 2

Garanti-information, 2

Installationskontroll, 3

Kontaktinformation, 4

Serienummer, 2

Symboler, 2

T

Tekniska data, 73

Arbetsområde värmepump, 76

Tekniska uppgifter, 72

Mått och avsättningskoordinater, 72

Tekniska data, 73

Temperaturbegränsare, 18

Återställning, 18

Tillbehör, 71

Transport, 5

Tömning av klimatsystemet, 63

Tömning av köldbärarsystemet, 64

Tömning av varmvattenberedaren, 63

U

Uppstart och kontroll

Uppstart, 27

Uppställning, 5

USB-serviceuttag, 67

Utdragning av kylmodul, 65

Utdragning av kylmodulen, 5

Utegivare, 21

V

Varmvattenberedare, 15

Inkoppling av varmvattenberedare, 15

Varmvattencirkulation, 25

Viktig information, 2

Säkerhetsinformation, 2

Välja alternativ, 43

Välja meny, 43

Värmebärarsida, 15

Inkoppling av klimatsystem, 15

Värmepumpens konstruktion, 9

Komponentlista, 9

Komponentlista el-lådor, 10

Komponentlista kyldele, 12

Komponentplacering, 9

Komponentplacering el-lådor, 10

Komponentplacering kyldele, 12

Å

Åtkomlighet, elkoppling, 19

NIBE AB Sweden
Järnvägsgratan 40
Box 14
SE-285 21 Markaryd
Phone +46 433 73 000
Telefax +46 433 73 190
info@nibe.se
www.nibe.se

