



FÖRESKRIFTER

VP1
Frånluftsvärmepump, IVT490

SV1-VS
Styventil med ställdon
(ingår i VP1)

P1-VS
Cirkulationspump, värmesystem

P2-GS
Cirkulationspump för
golvvärmeslinga.

SV2-GS
Styrventil med ställdon.

GT1
Framledningstemperaturgivare

GT2
Utetemperaturgivare

GT3
Rumstemperaturgivare
(extra tillbehör)

RT
Rumstrmostat för styrning
av rumstemperatur.

AV1
Avstängningsventil

RV1
Injusteringsventil (injusteras
till projekterade flöden)



Box 1012, Koppargatan 1
573 28 Tranås
Tel: 0140 - 38 41 00
Fax: 0140 - 178 90

Box 387, Västgötagatan 18
641 23 Katrineholm
Tel: 0150 - 771 00
Fax: 0150 - 153 05

IVT490 Frånluftsvärmepump

- radiatorer
- golvvärmeslinga
- tappvatten

Datum 2002.06.30

Ritning IVT490:3