

Rego 600 mjukvarubeskrivning



P8.1 Inställning av tillskottstimer

Aktiveringen av tillskottet fördröjs med den inställda tiden. Timern räknar ned enligt nedanstående exempel;

Tillskott	
Inställning av tillskottstimer	8.1
Tillbaka	Välj
I/S	(60) 1-300

Zon 1: Värdet på GT1 ökar = timern återställs

 Värdet på GT sjunkade = timern räknar ned

Zon 2: Timern räknar ned oavsett temperaturhöjning

