

Jag behöver hjälp med att reda ut lite om värmekurvans funktion.

Inställningarna är:

STÖRSTA 30

MINSTA 4

TIDSFAKTOR 20

När pumpen värmt upp värmesystemet till STOPP-temperaturen stannar den



Här har den stoppat, MEN kurvan återgår inte tillbaka till grundvärdena som väl ska vara börtemp +/- största.



Pumpen står stilla och start- och stopptemperaturen på displayen fortsätter att gå ihop. och gör så ända tills de sammanfaller.



Först när de sammanfaller (37,3) återgår start och stopp till börtemp +/- största.



Här har kurvorna startat om.



Min undring är nu, ska det vara så här eller vad är annars möjliga felkällor?
REGO:n 3.20.19?

Kan detta medverka till att jag har drygt 40 starter per dygn?

Jag har ingen acc-tank eller liknande utan elpannan är inkopplad direkt på värmesystemet.

Anders H