

Om meny för Integral har "öppnats" visas:

VP	60°min
TS	600°min

I denna meny visas vid vilket gradminut-underskott som värmepump resp. tillsats startar. Värdena är inställbara men bör inte ändras utan kunskap om vad som händer i systemet om dessa ändras.

Framl	36 (40)°C
Returl	29 (48)°C
VV	50 (44)°C

Meny som visar framledningens (tilloppet till värmesystemet) verkliga temperatur och inom parantes dess börvärde (vad den borde vara). På undre raden visas alternerande, verklig temperatur på returledningen från värmesystemet och inom parantes max. tillåten returtemperatur, samt verklig temperatur i varmvattenberedare och inom parantes starttemperaturen för varmvattenberedning. Max. tillåten returtemperatur är inställbar, se avsnittet "Inställningar av temperaturer i anläggningen".

Thermia Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 -

Kb fr.	-3°C
Kb till	0°C

Kb fr. visar köldbärartemperaturen från värmepumpen och Kb till visar köldbärartemperaturen till värmepumpen. Genom att trycka in plus- eller minusknappen en gång visas: