



ALLMÄN INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR FILTERVENTILER

Installation röranslutning

Anslut ventilen så att pilen på ventilen pekar i flödets riktning.

Använd tätningsmedel på rördelarnas gängor innan ventilen gängas på för att förhindra läckage. Verktyg använt på ventilhuset eller röranslutning anbringas så nära anslutningspunkten som möjligt för att förhindra att rör alt. ventilhus deformeras.

Rengöring av silen

För att inte ventilen helt skall täppas igen av smuts i mediat skall silen rengöras med jämna mellanrum. Detta sker på följande sätt:

1. Stäng ventilen.
2. Lossa och ta bort pluggen och O-ringen på ventilen.
3. Lossa och ta bort segesäkringen till silen.
4. Ta ut silen och rengör den från smutspartiklar.
5. Sätt tillbaka silen.
6. Sätt tillbaka segesäkringen.
7. Sätt tillbaka O-ringen och gänga på pluggen igen så att det tätar.

Reservdelar

O-ring

Segesäkringar

Silar

Dessa finns att beställa hos IVT Industrier AB