



Förhöjningsstativ för värmepump CE

Artikelnummer: 332381

Höjdmått: 250mm

Monteringsinstruktion:

1. Skruva ihop profilsatsen med hjälp av 4 st insexskruv M8 x 35.
2. Lägg därefter värmepumpen försiktigt på rygg.
3. Skruva dit profilsatsen i bottenplåten på värmepumpen. Obs. De främre skruvarna är 60mm och de bakre 40mm.
4. Skruva dit de 4 gummifötterna som (levereras med värmepumpen) i botten på profilsatsen.
5. Haka fast sidoplåtarna i stativet och skruva fast frontplåten med 3 st. M5 skruvar.
6. Monteringen är klar.

