

Från VP

Till VP

Avstängningskran på utgång och ingång VP om man vill köra Vedpanna som förut med VP avstängd

Kallvatten till VP

Varmvatten fr VP

Till varmvatten kranar

Retur radiatorer

Radiator utgång
VP

Kallvatten till Vedpanna

Varmvatten fr Vedpanna

Tillopp radiatorer

Retur fr radiatorer till VP

Gamla flödet

Envägsventil
släpper
igenom då
flödet till/från
VP är spärrat,
annars stopp för
flödet som då
går upp
till VP

Shunt reglerar hur varmt vatten släpps ut vid eldning