

# GENERELL INFORMASJON

## Viktig før installasjon

- ☐ Tilkoblingen til ditt vannbårne system kan KUN utføres av egnet fagmann.
- ☐ Tilkoblingen skal utføres i henhold til gjeldende normer.
- ☐ Koble aldri strøm til produktet før alle rør er lagt opp, systemets moduler er koblet og varmesystemet er korrekt luftet.
- ☐ ES Multifunksjonstank må kun monteres stående.

## RESPEKT FOR ELEKTRISITET!

Nye installasjoner og utbygging av eksisterende strømanlegg skal alltid utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Det kan oppstå livsfare og øke brannfaren, dersom arbeidet ikke er riktig utført.

## Viktig informasjon

- ☐ Tanken har flere tilkoblinger. De tilkoblinger som ikke brukes må tettes med passende plugger om dette ikke medfølger.
- ☐ På baksiden av tanken er det 3 uttak for temperatur sensorer i ulike høyder i tanken for styring av eksterne varmekilder.
- ☐ ES er ikke ansvarlig for vannskader og lekkasjer grunnet feil tilkobling eller manglende plugging av ubenyttede tilkoblinger på tanken.
- ☐ Tanken må stå lodrett og stødig. Bruk de justerbare føttene til å justere tanken så den står loddrett og støtt.
- ☐ Tanken skal tilkobles jordet stikkontakt (230V / 50Hz) sikret med 16A treg sikring, jordfeilbryter med 30mA utslagsstrøm og overspenningsvern.
- ☐ Det kan kombineres flere oppvarmingskilder og varmeavgivningssystemer på tanken. Forhør deg med din installatør hva som passer best i din bolig.
- ☐ Det er ulik temperatur ifra topp til bunn i tanken. Dette for at å utnytte energikildene der de er mest effektive. Uttakene er derfor i forskjellig høyde i tanken.

