

## Beskrivning

### Tillämpning

Villor med ved alternativt värmepump, var för sig.


### Funktion

FIGHTER 1215 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utgivare (15) i kombination med den inbyggda framledningsgivaren (89). Monterad elkassett inkopplas automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet.

Alternativt värms fastigheten med befintlig vedanläggning efter det att ventilkombinationen ställts om.

För mer information se aktuell "Monterings- och Skötselanvisning".

## Principschema



**NIBE**  
VILLAVÄRME

**FIGHTER 1215 dockad till befintlig  
vedanläggning (flytande kondensering)**

**M10202**

TIF SE 0327-1  
F1215 M10202

SID 1 (2)

## Apparatlista

Pos	Benämning	Specifikation	Fabrikat	Anm
4	Bergkollector/Jordkollector			
15	Utetemperaturgivare		NIBE	Ingår i FIGHTER 1215
35	Cirkulationspump			
43	Shuntventil			
44	Avstängningsventil			
49	Backventil			
52	Säkerhetsventil			
63	Smutsfilter		NIBE	Ingår i FIGHTER 1215
84	Nivåkär		NIBE	Ingår i FIGHTER 1215
85	Expansionskär			
95	Akkumulator med vattenvärmare			
97	Vedpanna			



**FIGHTER 1215 dockad till befintlig  
vedanläggning (flytande kondensering)**

**M10202**

TIF SE 0327-1  
F1215 M10202

SID 2 (2)