

CTC EcoZenith i350(L/H)

i350L (Låg modell) ☒
i350H (Hög modell) ☐

Värmepump

CTC EcoAir ☒
CTC EcoPart ☐

Inbyggda funktioner

Buffert "knäpptank" ☐
Buffert "volymhöjare" ☐
*Värmesystem 2 ☒

*Frikyla ☐
**Extern spets ☐
**EVK ☐

* Kan bara välja en av dessa.

** En går utan exp.kort



Kräver expansionskort.

Difftempladdning ☐
VVC ☒
Sol ☐
Sol-växlare ☐
Sol-återladdning ☐
Pool ☐

objekt:

OBS! Detta är ett principschema.

Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.



Komponentförteckning

B1	Framledningsgivare 1
B2	Framledningsgivare 2
B7	Returgivare
B9	Panna givare
B11	Rumsgivare 1
B12	Rumsgivare 2
B15	Utegivare
B30	Solpanelsgivare in
B31	Solpanelsgivare ut
B46	Givare diff.templaddningstank
B47	Givare extern värmekälla (EVK)
B50	Givare pool
G1	Cirkulationspump värmesystem 1
G2	Cirkulationspump värmesystem 2 alt. frikyla
G30	Cirkulationspump sol
G32	Cirkulationspump sol med växlare
G40	Cirkulationspump VVC
G46	Cirkulationspump difftempladdning
G50	Cirkulationspump pool
Y2	Shunt värmesystem 2 alt. frikyla
Y31	Växelventil sol - återladdning
Y41	Shunt extern värmekälla (EVK)
Y42	Shunt extern spets
Y47	Magnetventil (stänger vid strömlöst)
Y50	Växelventil pool

EcoZenith 350 modell låg och hög kommer fabriksmonterat med:

- *Laddpump
- *Expansionskärl

Bipackat:

- *Smutsfilter kallvatten
- *Smutsfilter med magnetitfälla för värmesystem
- *Påfyllning
- *Tryckmätare
- *Avluftare
- *Säkerhetsventil