

Grundinställningar i värmepumpens reglerdator



| Parameter | Fabriksinställn. | Anl.värden | Min. | Max. | Enhet |
|-------------------------|------------------|------------|-----------------|---------|-------|
| RUMbör | 20 | | 5 | 30 | °C |
| Kurva *) | 40 | | 22 | 60 | - |
| Rumfaktor ¹⁾ | 4 | | 0 | 6 | - |
| Rum .s ²⁾ | 2 | | 1 | 10 | °C |
| Kurva min | 10 | | 10 | 50 | °C |
| Kurva max ³⁾ | 70 | | 40 | 70 | °C |
| Kurva 5 | 0 | | -5 | +5 | °C |
| Kurva 0 | 0 | | -5 | +5 | °C |
| Kurva -5 | 0 | | -5 | +5 | °C |
| Integral VP | -60 | | -5 | -250 | °min |
| Integral TS | -600 | | -50 | -2500 | °min |
| Returl.max | 48 | | 30 | 55 | °C |
| Kb min | -15 | | -15 | +10 | °C |
| VV. start | 44 | | 30 | 55 | °C |
| VV.tid | 40 | | 5 | 40 | min |
| Värmetid | 20 | | 5 | 40 | min |
| Värmestopp | 17 | | 0 | >> | °C |
| VPintervall | 20 | | 1 | 30 | min |
| Hyst.VP | 7 | | 1 | 15 | °C |
| Hyst.TS | 15 | | 5 | 30 | °C |
| VV TS | 55 (50) | | 15 (10) | 70 (65) | °C |
| Toppv.stop | 60 | | 50 | 65 | °C |
| TVintervall | 14 | | 0 ³⁾ | 90 | dagar |
| TS | 45 | | - | - | - |

- 1) Visas endast och reglerar bara då rumsgivare är installerad.
 - 2) Visas endast och reglerar bara då bygel mellan plintarna 31 och 32 på styrkortet är monterad.
 - 3) Betyder att toppvärme aldrig aktiveras. Inställning = 1 innebär att toppvärme aktiveras vid varje varmvattendrifthall.
- *) Då fabriksinställning = G ställs in blir värdet för Kurva 30 och för Kurva max 45.

ÖVRIGT

Installatören ska efter avslutad installation, i kundens "Skötselanvisning", fylla i ev. justeringar av värden i reglerdator från tabell och vem som utfört olika delar av installationen samt tillsammans med kunden fylla i registerkort och checklista vid installation.